TOSHIBA
Leading Innovation >>>

REGZA

ハードディスク内蔵
地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ
取扱説明書

32H8000／37H8000／42H8000

操作編



：：最初に別冊の「準備編」をお読みください。
：：本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。
：：映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

操作編もくじ

はじめに

テレビを見る

映像･音声設定をする

録画･予約をする

録画した番組を見る

レグザリンクを使う

困ったときは

その他

別冊(準備編)もくじ

※ 以下は別冊の内容です。(一部省略しています。準備編もよくお読みください)

準備編(別冊)

この取扱説明書内のマークの見かた

参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。

お知らせ　機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。

お願い　取扱上のお願いを記載しています。

ご注意　取扱上のご注意を記載しています。

■ 正しい見かた

■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で

● 明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。
ときどき目を休めましょう。



■ 音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさでお聞きください。特に夜間はご注意ください。

お知らせ
● この取扱説明書は、32H8000、37H8000、42H8000で共用です。記載しているイラストは32H8000のものです。他の機種はイメージが多少異なります。

本機の特長

ハードディスク録画機能

内蔵ハードディスクおよび市販のUSBハードディスクでハイビジョン放送をそのままの画質で録画・再生します。

ほかにも、連続ドラマを1回の予約操作で毎回自動的に録画する「連ドラ予約」機能や、設定したニュース番組を自動的に録画し、録画された最新のニュース番組をボタン一つで見ることができる「今すぐニュース」機能など、便利な録画機能を搭載しています。

レグザリンク搭載

●本機と東芝製のレグザリンク対応機器や東芝推奨のHDMI連動機能対応のAVシステム機器をHDMIケーブルでつなげば、本機のリモコンで操作することができます。

※レグザリンク（HDMI連動）機能を使うには、本機と接続機器それぞれで設定が必要です。

番組表機能を搭載

●7チャンネル6時間分（6チャンネル6時間表示も選択可能）の番組表を一度に表示し、見たい番組を探すことができます。さらに、デジタル放送番組の録画予約をすることができます。

●ミニ番組表を使って、テレビ番組を見ながら、ほかの番組をチェックすることができます。

おまかせ機能

●周囲の明るさと見ている映像の情報を本機が判断し、常に見やすい画質に自動調整します。お好みで調整を変更することもできます。


オンタイマー搭載

●設定した時刻に、設定されたチャンネルと音量で、自動的に本機の電源を入れることができます。


各部のなまえ

- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは[ ]内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています）

前面



右側面



リモコン操作ボタン

●イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。

●電源 入/切 ………… 7

●ビデオやDVDなどを見る ………… 9

●二画面で見る ………… 22
●「今すぐニュース」を使う ………… 43
●画面サイズを切り換える ………… 20

●衛星放送のチャンネルを選局する ………… 8

●地上デジタル/地上アナログ放送を選ぶ ………… 8
●BSデジタル/110度CSデジタル放送を選ぶ ………… 8


●地上放送のチャンネルを選局する ………… 8
文字を入力する ………… 73

●チャンネルを順番に選局する ………… 8
●番組情報を見る ………… 13
●音を消す ………… 7
●クイックメニューを使う ………… 7
●音量を調整する ………… 7

●レグザリンクを使う ………… 55
●番組表を見る ………… 10
●メニューを選択する
●選択したメニューを決定する
●一つ前の画面に戻る
●操作を中断、終了する
●ワンタッチリプレイ ………… 49
●ワンタッチスキップ ………… 49
●カラーボタンで番組表を使う ………… 13

●録画をする ………… 37
●頭出し再生をする ………… 49
●録画や再生を停止する ………… 49
●再生中に早戻しする ………… 49
●再生/一時停止をする ………… 49
ちょっとタイム再生をする ………… 49
●早送り、音声付早送りをする ………… 49
●番組連動データ放送を楽しむ ………… 12
●録画リストを表示する ………… 50
●ミニ番組表を見る ………… 11

●ソフトウェアをダウンロードする ………… 76
●チャンネル番号を入力する ………… 8
●字幕を表示させる ………… 24
●映像メニューを切り換える ………… 26
●映像を一時停止させる ………… 24
●音声を切り換える ………… 24



ふたをあけた状態
矢印の方向へスライドさせます。

基本操作


電源を入れる

「電源」表示が消えているとき

❶本体右側面の 電源 を押す

「電源」表示が赤色に点灯しているとき（待機状態のとき）

❶リモコンの 電源 を押す



電源を切る

待機状態にする

❶リモコンの 電源 を押す

● 「電源」表示が赤色に点灯します。

電源を切る

❶「電源」表示が赤色または緑色に点灯しているときに、本体右側面の 電源 を押す

音量を調整する

音量を調整する

❶リモコンの ＋音量－ または本体右側面の ＋/－ を押す

● ＋を押すと音が大きくなります。（最大100）
－を押すと音が小さくなります。（最小0）

音を消す

❶リモコンの 消音 を押す

● 画面右下に 消 音 が表示されます。

● もう一度押すと、音が出ます。

クイックメニューを使う

● クイックメニューの内容は、クイック を押すときの場面によって変わります。以下の表は、ほかのメニュー操作などをせずにテレビ番組を視聴している場合のものです。

● クイックメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部機器の有無などによって変わります。選択できない項目はうすい色で表示されます。

1 クイック を押す


2 ▲･▼で項目を選び、決定 を押す

3 選んだ項目に従って操作する

● 詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。

項　目			記載ページ
番組説明			18
連ドラ予約			42
タイマー機能	オンタイマー		72
	オフタイマー		72
画面サイズ切換			20
映像設定			26 ～ 32、準備編 80
音声設定			34 準備編 42
お知らせ			75
その他の操作	信号切換	映像信号切換	25
		音声信号切換	25
		音多切換	25
		データ信号切換	25
		字幕切換	24
		降雨対応放送切換	75
	HDMI 入力拡張切換		9
	アンテナレベル表示		準備編 32
	データ放送終了		12
	親切ヘッドホーン音量（二画面表示のとき「副画面ヘッドホーン音量」）		25
	テレビ / ラジオ / データ切換		12

テレビ放送を見る



1 [地デジ―地アナ]または[BS―CS]で放送の種類を選ぶ

- 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。
- ダイレクト選局ボタンの押しかたによっても放送の種類が自動的に切り換わる場合があります。たとえば、衛星放送を視聴中にダイレクト選局ボタンを押すと、前回見ていた地上放送に切り換わります。

2 チャンネルを選ぶ（選局する）

- 以下の選局方法があります

■ ダイレクト選局ボタンで選局する

ダイレクト選局ボタン[あ1]～[12]または[1 NHK1]～[12 TwellV]を押して選局します。

■ チャンネル∧・∨ボタンで選局する（順次選局）

- [チャンネル∧∨]でチャンネルが順に切り換わります。（∧:アップ、∨:ダウン）

■ チャンネル番号を入力して選局する（デジタル放送/CATVの場合）

❶ [CH番号入力]（ふたの中）を押す

- 画面の右上に、BS‐‐‐ または CS‐‐‐ または 地デジ‐‐‐ または CATV C‐‐ が表示されます。（放送の種類はそのときの状況によって変わります）
- 放送の種類を切り換える場合は、[CH番号入力]（ふたの中）を繰り返し押します。

❷ [あ1]～[10]0でチャンネル番号を選ぶ

- 例：103チャンネルを選ぶ場合 ➡ [あ1] [10]0 [さ3DEF] の順に押す。
  （[10]0は「0」として使います）
- ラジオ/データ放送 12 のチャンネルを選ぶこともできます。その場合は、それぞれの放送メディアに切り換わります。

■ 見たいチャンネルの番号がわからない場合


- ⁎ボタン（[11]⁎）を使って、次のように選ぶことができます。

例1： 300番台のチャンネルを見たいとき [さ3DEF] [11]⁎の順に押します。
→ 300番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。
300番台で放送されているチャンネルがない場合は、400番台以降のチャンネルが選ばれます。

例2： 450番台のチャンネルを見たいとき [た4GHI] [な5JKL] [11]⁎の順に押します。
→ 450番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。
450番台で放送されているチャンネルがない場合は、460番台以降のチャンネルが選ばれます。

■ 枝番の付いた放送一覧が表示された場合

- ▲・▼で選んで(決定)を押すか、[10]0（0）～[ら9WXYZ]で枝番（カッコ内の数字）を指定して選びます。



お知らせ

- 地上デジタル放送や地上アナログ放送で[あ1]～[12]で選局できるのは、「はじめての設定」（準備編 29）で各ボタンに登録されたチャンネルです。
- 110度CSデジタル放送では、[2 NHK2]にCSプロモーションチャンネルが設定されています。登録の変更や追加をする場合は、「手動設定」（準備編 69）をしてください。
- 順次選局の場合、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。同じダイレクト選局ボタンを繰り返し押すと、代表チャンネル以外のチャンネルも選べます。
- 順次選局の順番は、放送の運用規定に従います（番号順にならない場合があります）。
- 視聴できるチャンネルは「はじめての設定」後、番組表 10 で確認することができます。
- お買い上げ直後や、お買い上げ時の設定に戻した（準備編 82）直後は、チャンネル番号入力での選局ができないことがあります。
- 一部のチャンネルには受信契約が必要なものがあります。未契約のチャンネルを選ぶとメッセージが表示されます。
- 枝番のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信したときに表示されます。
- 本機はペイ・パー・ビュー（PPV）放送には対応していません。

ビデオ・DVDなどを見る

1 見たい機器の電源を入れ、機器がつないであるビデオ入力を入力切換で選ぶ

- 入力切換を押すと、画面右上に入力端子一覧が表示され、入力切換を押すたびに以下のように切り換わります。(切り換えてから映像が出るまでに少し時間がかかります)

放送 → ビデオ1 → ビデオ2 → ビデオ3 → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → HDMI 4 → (放送に戻る)

- 入力切換を押し、入力端子一覧から▲・▼で切り換えたい入力を選び、決定を押して切り換えることもできます。
- お買い上げ時は、ビデオ1 ～ 3までは、何もつながれていない入力端子をスキップする設定になっています。
  ※「外部入力スキップ設定」(準備編 48)で変更することができます。
- HDMI1 ～ 4については、「外部入力スキップ設定」(準備編 48)で設定すると、使わない入力端子をスキップする(飛び越す)ことができます。

2 選んだ機器を操作する

- HDMI連動機能対応機器の場合は、本機のリモコンで一部の操作ができます。

HDMI入力拡張切換

- HDMI連動機能対応のAVシステム機器を経由して、一つのHDMI入力端子に複数のHDMI連動機能対応機器を接続している場合は、使いたい機器を以下の手順で選びます。

1 入力切換を押し、「HDMI1」～「HDMI4」から使いたい機器がつながれている入力を選ぶ

2 クイックを押し、▲・▼で「その他の操作」を選び決定を押す

3 ▲・▼で「HDMI入力拡張切換」を選び、決定を押す

- HDMI接続機器一覧が表示されます。

HDMI入力拡張切換			
HDMI	1-1	AVシステム	HDMI連動
HDMI	1-2	東芝PC　Qosmio	HDMI連動
HDMI	1-3	東芝レコーダー RD-A300	HDMI連動

「HDMI1」入力端子に接続されている機器であることを表しています。

- オンキヨー製AVシステムの場合は、機器一覧にHDMI連動機能対応機器だけでなく、AVシステムの端子名も表示されます。(何も接続されていない端子も表示されます)

※ 各HDMI端子に機器が1台しか接続されていない場合は、選択できません。

3 ▲・▼で操作したい機器を選び、決定を押す

- 選んだ機器の電源がはいります。

※ AVシステムを選ぶことはできません。

4 選んだ機器を操作する

- HDMI連動機能対応機器の場合は、本機のリモコンで一部の操作ができます。57

お知らせ

- 本体の入力切換ボタンは、リモコンの入力切換と同じ働きをします。
- 入力切換時に画面に表示される「DVD」などの機器名を変えることができます。(準備編 48「外部入力表示設定」)
- お買い上げ時は、ビデオ3を選ぶとゲームに適した画質と画面サイズになるように設定されています。ビデオなどをつないで使うときは、ビデオ3を選んでからクイックを押して、映像設定の映像メニュー 26 で「ゲーム」以外を選んでください。

見たい番組を選ぶ

番組表で選ぶ

- デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
- 地上アナログ放送の番組表は表示されません。
- **お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。**
- **デジタル放送の番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にすることをおすすめします。**

1 番組表 を押す

- 番組表が表示されます。
- 放送の種類を変えるときは、地デジ―地アナ または BS—CS を押します。
  ラジオやデータ放送の番組表を見るときは、「ラジオ、独立データ放送を楽しむ」12 の操作で選びます。


2 ▲·▼·◀·▶で現在放送中の番組を選ぶ

- 選んだ番組の説明を見るには、黄 を押します。

3 決定 を押す


- 「番組指定録画」画面が表示されます
- これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面になります。41 手順 **4** 以降をご覧ください。

4 ▲·▼·◀·▶で「見る」を選び、決定 を押す



- 選んだ番組の放送画面になります。

[番組表画面:7チャンネル表示の例]



※アイコンについての説明は、78 をご覧ください。

お知らせ


- 番組表は前回表示した日付と時間帯の部分が表示されます。(前回の表示日時を過ぎている場合は、今の日時で表示されます)
- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組情報の取得」14 をしてください。
- 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
- 番組表画面で予約済み番組を選ぶと、予約内容の確認や予約の取消などができます。51
- 東芝RDデジタル(テレビdeナビ)とレグザリンク対応の東芝レコーダーに録画する場合は、番組表に予約アイコンは表示されません。
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。

ミニ番組表で選ぶ

● 2時間分の番組表で番組を選べます。

1 ［ミニ番組表］を押す

● ミニ番組表が表示されます。



● 放送の種類を変えるときは、（地デジ―地アナ） または（BS―CS）を押します。
ラジオやデータ放送の番組表を見るときは、「ラジオ、独立データ放送を楽しむ」12 の操作で選びます。

● BSデジタル放送や地上デジタル放送（どちらもテレビのみ）では、［クイック］を押して、放送事業者ごとの代表チャンネル表示（1CH表示）とマルチチャンネル表示（マルチ表示）の切換ができます。15
※ 番組表もここで選んだ表示モードに切り換わります。

2 ▲・▼・◀・▶で番組を選ぶ

● 選んだ番組の説明を見るには、［黄］を押します。

3 （決定）を押す

● 「番組指定録画」画面が表示されます。

● これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面になります。44 手順 **4** 以降をご覧ください。

4 ▲・▼・◀・▶で「見る」を選び、（決定）を押す

● 選んだ番組の放送画面になります。

お知らせ

● 番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

テレビを見る

ラジオやデータ放送を楽しむ

● デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送があります。（地上アナログ放送にはラジオ放送やデータ放送はありません）

■ データ放送

● 便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズやゲームなどの双方向サービスを楽しんだりできます。データ放送には以下の2種類があります。画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。

◆ 独立データ放送
- 番組とは無関係の独立したデータ放送です。

◆ 番組連動データ放送
- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送です。


■ 地上デジタル放送の双方向サービスについて

● 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあります。

■ ラジオ放送

● BSデジタル放送と110度CSデジタル放送にはラジオ放送があります。

● 放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、番組によっては音楽CD並みの高音質を楽しむことができます。



ラジオ、独立データ放送を楽しむ

1 デジタル放送を見ているときに、クイック を押す

2 ▲·▼ で「その他の操作」を選び、決定 を押す

3 ▲·▼ で「テレビ／ラジオ／データ切換」を選び、決定 を押す

4 切り換えたい項目（「テレビ」「ラジオ」「データ」）を▲·▼で選び、決定 を押す

- チャンネル で他のチャンネルに切り換えられます。
- チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。 8
- ラジオ、データ放送を終了するには、上記の操作で「テレビ」を選びます。

番組連動データ放送を楽しむ

1 デジタル放送を見ているときに 画面表示 を押す

- テレビd、ラジオdが表示された場合、データ放送があります。

2 dデータ を押す

- 番組によっては押す必要がない場合があります。
- 画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。

3 データ放送を終了するには、以下の操作をする

❶ クイック を押す

❷ ▲·▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す

❸ ▲·▼で「データ放送終了」を選び、決定 を押す

お知らせ

■ 双方向サービスについて
- 放送データの取得中は、一部の操作ができないことがあります。
- 画面の操作指示で、dデータは「データボタン」「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。
- 本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。
- 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線やLAN端子の接続と設定（準備編 56）をしてください。また、双方向サービスの利用に必要な登録の申込をしてください。
- インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSLなどによる通信時のセキュリティ対策が行われていない場合があります。
- 双方向サービスの通信中は、画面上に「回線使用中」アイコンが表示され、同一回線上の電話機やファクシミリなどは使えません。また、通話料がかかる場合があります。
- 通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。
- テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新されないことがあります。
- 本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。

番組表を便利に使う

● 番組表、ミニ番組表を表示させるには、10、11 をご覧ください。

今の時間帯の番組表を表示する


1 [青]を押す

指定した日時の番組表を見る

1 [赤]を押す

2 ▲·▼·◀·▶で日時を選び、(決定)を押す

● 選んだ時間帯の番組表が表示されます。



番組情報を見る

1 番組を選び、[黄]を押す

番組記号の説明を見る

1 [クイック]を押す

2 ▲·▼で「番組記号一覧」を選び、(決定)を押す

● 番組記号の説明が表示されます。
● 表示されるのは番組記号の一部です。
● 見終わったら、(決定)を押します。

番組表の文字の大きさを変更する

1 [クイック]を押す

2 ▲·▼で「文字サイズ変更」を選び、(決定)を押す

3 希望の文字サイズを▲·▼で選び、(決定)を押す

番組表の明るさを設定する

1 [クイック]を押す

2 ▲·▼で「その他の操作」を選び、(決定)を押す

3 ▲·▼で「番組表明るさ設定」を選び、(決定)を押す

4 ▲·▼で「明るい」、「標準」のどちらかを選び、(決定)を押す

番組説明の表示/非表示を設定する

● 番組表の詳しい番組説明を表示させる設定をします。

1 [クイック]を押す

2 ▲·▼で「その他の操作」を選び、(決定)を押す

3 ▲·▼で「番組説明表示設定」を選び、(決定)を押す

4 ▲·▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、(決定)を押す

予約リストを表示させる

● 予約の確認、取消は、46 をご覧ください。

1 [クイック]を押す

2 ▲·▼で「予約リスト」を選び、(決定)を押す




番組表を便利に使う つづき

番組表を更新する

1 クイック を押す

2 ▲･▼で「番組情報の取得」を選び、決定 を押す

番組情報を取得しているときに表示されます。



※ 番組情報取得中は映像、音声が出ない場合があります。
※ 本機からの録画中は情報の取得ができません。
- BSデジタル放送の番組表の場合は番組表全体が更新されます。
- 110度CSデジタル放送の番組表の場合は、選択した番組が含まれるネットワークの番組表全体が更新されます。
- 地上デジタル放送の番組表の場合は、番組表で選択している放送局の情報だけが更新されます。
- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止されることがあります。
- 番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得中に クイック を押し、▲･▼で「番組情報の取得中止」を選び、決定 を押します。

表示させるチャンネル数を設定する

1 クイック を押す

2 ▲･▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す

3 ▲･▼で「チャンネル表示数設定」を選び、決定 を押す

4 ▲･▼で「7チャンネル表示」、「6チャンネル表示」のどちらかを選び、決定 を押す

スキップチャンネル表示/非表示を設定する

- 「チャンネルスキップ設定」（準備編 73）で「スキップ」に設定したチャンネルを番組表に表示させる設定をします。

1 クイック を押す

2 ▲･▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す

3 ▲･▼で「スキップチャンネル表示設定」を選び、決定 を押す

4 ▲･▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、決定 を押す

放送局の表示位置を設定する

- 番組表内の放送局の表示位置を設定します。

※ 地上デジタル放送の番組表にだけ設定できます。

1 クイック を押す

2 ▲･▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す

3 ▲･▼で「地デジ表示設定」を選び、決定 を押す

4 ▲･▼で「視聴チャンネル中央表示」、「チャンネル順優先表示」のどちらかを選び、決定 を押す

- 「視聴チャンネル中央表示」を選ぶと、視聴中のチャンネルが番組表の中央に表示されます。
  「チャンネル順優先表示」を選ぶと、お住まいの地域のチャンネル順に表示されます。
  最後に視聴していた番組の番組表を表示させるために、先頭チャンネル側の番組表が表示されないことがあります。

お知らせ


■ スキップチャンネル表示設定について
- この設定は、放送の種類や放送メディア（テレビ、ラジオ、独立データ）に対して共通です。

表示切換をする（1CH表示/マルチ表示）


1 クイック を押す

2 ▲·▼で「1CH表示」、「マルチ表示」のどちらかを選び、決定 を押す

● 「1CH表示」と「マルチ表示」を選ぶと、以下のように切り換わります。



［1CH表示］




［マルチ表示］

ジャンルの色分けを変更する

1 クイック を押す

2 ▲·▼で「ジャンル色分け」を選び、決定 を押す

3 設定する色を▲·▼で選び、決定 を押す



4 ▲·▼·◀·▶でジャンルを選び、決定 を押す

●「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。

5 ▲·▼で「設定完了」を選び、決定 を押す

テレビ/ラジオ/データの表示切換をする

● 番組表を表示させたいメディア（ラジオ、テレビ、独立データ）を選びます。

1 クイック を押す

2 ▲·▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す

3 ▲·▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を選び、決定 を押す

4 ▲·▼で「テレビ」、「ラジオ」、「データ」のどれかを選び、決定 を押す

お知らせ

■ ジャンル色分けの変更について

● 複数の色に同じジャンルを登録することはできません。
● 各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。
● この設定は、放送の種類や放送メディア（テレビ、ラジオ、独立データ）に対して共通の設定になります。

テレビを見る

見たい番組を検索する


番組表から検索する

1 番組表を押し、緑を押す

● 番組検索画面が表示されます。


2 ▲·▼で検索条件の項目を選び、決定を押す

● 「ジャンル」、「キーワード」のどちらかは、検索条件を必ず指定してください。



■「ジャンル」を指定するときは以下の操作をする

❶指定するジャンルを▲·▼·◀·▶で一つ選び、決定を押す



■「キーワード」を指定するときは以下の操作をする

❶指定するキーワードを▲·▼·◀·▶で一つ選び、決定を押す

■ 新しいキーワードを登録する場合


① 「キーワード指定」画面で▲·▼で「新規登録」を選び、決定を押す

② 登録したいキーワードを入力して、決定を押す

● キーワードは14個まで登録できます。

● 一つのキーワードは全角15文字まで入力できます。

● 文字入力のしかたは、73をご覧ください。



■ キーワードを編集する場合

① 編集したいキーワードを選び、青を押す

② キーワードを編集し、決定を押す

● 文字入力のしかたは、73をご覧ください。

■ キーワードを削除する場合

① 削除したいキーワードを選び、赤を押す


② ◀·▶で「はい」を選び、決定を押す

お知らせ

● 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。

● 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

■「日付」を指定するときは以下の操作をする




❶指定する日付を▲·▼·◀·▶で選び、決定 を押す

- 決定 を押すたびに、☑と☐が交互に切り換わります。
- 8日先まで指定できます。

❷指定が終わったら、▲·▼·◀·▶で「設定完了」を選び、決定 を押す

■「チャンネル」を指定するときは以下の操作をする




❶◀·▶で指定する項目を選び、▲·▼で内容を選ぶ

- 放送の種類：すべて／ BS ／ CS ／地デジ
- 放送メディア:すべて／テレビ／ラジオ(BS、110度CS)／データ
- チャンネル：指定した放送の種類やメディアに該当するチャンネル／すべて

❷指定が終わったら、決定 を押す

3 ▲·▼で「検索開始」を選び、決定 を押す

- 「番組検索結果」画面が表示されます。



4 見たい番組を▲·▼で選び、決定 を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
- これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面になります。41 手順 4 以降をご覧ください。

5 ▲·▼·◀·▶で「見る」を選び、決定 を押す


- 選んだ番組の放送画面になります。

番組の情報を見る

番組情報を見る

1 画面表示 を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。（数秒後にチャンネル以外の表示は消えます）
- すべての表示を消すには、もう一度 画面表示 を押してください。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。



番組説明を見る


1 クイック を押す

2 ▲·▼で「番組説明」を選び、決定 を押す

3 さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- 「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、黄 を押します。
- 情報が取得できなかったり、情報がなかったりした場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。

4 説明画面を消すには、決定 を押す



お知らせ

- 画面に表示されるアイコンについての説明は、「アイコン一覧」78☞をご覧ください。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。

画面サイズを調整する

画面のスキャンモードを設定する


- 「画面サイズ切換」で「フル」、「ゲームフル」または「ノーマル」、「ゲームノーマル」を選んだときの画面サイズを、常に「オーバースキャン」または「ジャストスキャン」に設定することができます。

※ 映像の種類によっては、設定できないことがあります。

1 クイックを押す

2 ▲･▼で「映像設定」を選び、決定を押す

3 ▲･▼で「画面調整」を選び、決定を押す



4 ▲･▼で「スキャン切換」を選び、決定を押す

5 ▲･▼で「ジャストスキャン」または「オーバースキャン」を選び、決定を押す

- **ジャストスキャン**……16：9の映像を画面内にすべて表示します。
- **オーバースキャン**……16：9の映像を少し大きめに表示します。

● 設定が終わったら、終了を押します。

画面の表示領域を調整する

- 画面サイズを「フル」または「ノーマル」を選んだときに、画面に表示する映像の範囲を設定します。
- 「スキャン切換」で「オーバースキャン」を選んでいる場合に設定できます。
- 映像の周りの黒いフチやチラツキが気になるときに調整してください。

※ 映像の種類によっては、調整できないことがあります。

1 クイックを押す

2 ▲･▼で「映像設定」を選び、決定を押す

3 ▲･▼で「画面調整」を選び、決定を押す

4 ▲･▼で「オーバーサイズ調整」を選び、決定を押す

5 ▲･▼で希望の設定を選び、決定を押す

- －1 …… 映像を通常よりも少し大きめに表示するため、周囲の映像が画面の外に隠れることがあります。
- －2 …… 「－1」よりも、さらに大きめに表示するモードです。

● 設定が終わったら、終了を押します。

画面の位置や幅を調整する

- 画面右下に表示されている「放送/端子、信号、画面サイズ」の組合せごとに、「画面調整」の調整状態が記憶されます。

※ 映像の種類と画面サイズによっては、調整できないことがあります。

※ パソコンを接続したときに、画面の右下に表示される画面情報とパソコン側とで設定した情報が一致しない場合があります。

1 クイックを押す

2 ▲･▼で「映像設定」を選び、決定を押す

3 ▲･▼で「画面調整」を選び、決定を押す

4 ▲･▼で調整したい項目を選び、決定を押す

- **上下振幅調整**：映像の縦のサイズを調整します。
- **上下画面位置**：映像の表示位置を上下に調整します。
- **左右振幅調整**：映像の横のサイズを調整します。

5 ◀･▶ でお好みの状態に調整し、決定を押す

- 上下振幅調整と左右振幅調整は－03～＋03、上下の表示位置は－10～＋10の範囲で調整できます。
- 調整画面では◀･▶を押さないと、数秒でメニュー画面に戻ります。

画面調整をお買い上げ時の設定に戻す

1 上記の手順 4 で「初期設定に戻す」を選び、決定を押す

2 ◀･▶ で「はい」を選び、決定を押す

画面サイズを調整する つづき

画面サイズを切り換える

● 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。

1 画面サイズ を押す

● 押すたびに以下のように切り換わります。(映像の種類によって、選べる画面サイズが異なります)
● 各モードの説明は、次ページをご覧ください。

放送やビデオ入力端子からの映像見ているとき

映像の種類	選べる画面サイズ
地上アナログ放送、 デジタル放送の4：3の映像、 ビデオ入力端子(480iと480pのみ)	スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → ノーマル → (スーパーライブに戻る)
デジタル放送の16：9の映像	フル → HDスーパーライブ → HDズーム → (フルに戻る) • 画面サイズを変更した番組の放送中は、選んだ画面サイズが保持されます。番組終了後、選局操作をすると「フル」に戻ります。 • 電源入／切で「フル」に戻ります。
D4映像入力端子からのハイビジョン映像	フル → ノーマル → HDスーパーライブ → HDズーム → (フルに戻る) • 機器の操作、電源入／切などで「フル」に戻ります。

HDMI入力端子からの映像を見ているとき












映像や信号フォーマットの種類	選べる画面サイズ
480i、480p	ノーマル → Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → (ノーマルに戻る)
VGA、SVGA、XGA、SXGA※	ノーマル → Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → フル → (ノーマルに戻る)
720p、1080i、1080p、WXGA※	ノーマル → Dot By Dot → HDスーパーライブ → HDズーム → フル → (ノーマルに戻る)

※ 信号フォーマットについての説明は 79 をご覧ください

ゲームモードに切り換えたとき

		選べる画面サイズ
入力切換を外部入力(「ビデオ1～3」､「HDMI1～4」)にして、映像メニュー 26 を「ゲーム」に設定している場合	ビデオ入力のとき	ゲームノーマル → ゲームフル → (ゲームノーマルに戻る)
	HDMI 入力のとき	ゲームフル → ゲームノーマル → Dot By Dot → (ゲームフルに戻る)

画面の見えかたについて

	画像サイズのモード	画面の見えかた	説　　明
4:3	スーパーライブ		4：3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	ズーム		上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像（レターボックスといい、DVDソフトなどではケース背面などに「LB」と表示されています）を拡大して楽しむモードです。上下に黒い部分が出ることがあります。
	映画字幕		レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、字幕を隠れにくくするモードです。上に黒い部分が出ることがあります。
	フル		DVD などのスクイーズ映像（縦に伸びて見える映像）を、ワイド映像で表示するモードです。
	ノーマル		4：3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。
16:9	フル		16：9の映像を画面内にすべて表示するモードです。 映像の信号によっては、周囲の映像が少し画面の外に隠れる場合があります。 ※「スキャン切換」19☞で画面に表示する情報量を変更することができます。
	HDスーパーライブ		左右に帯のある16：9の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	HDズーム		上下左右に帯のある16：9の映像をワイド画面で楽しむモードです。
共通	Dot By Dot		入力信号の解像度のまま、画面に表示します。映像のない部分には黒い部分ができます。（イラストはSVGAの例です）
	ゲームフル		ゲームの画像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。
	ゲームノーマル		ゲームの映像をそのままの横と縦の比で表示します。

※「HDスーパーライブ」と「HDズーム」は、デジタル放送のハイビジョン放送と通常画質放送の16：9の映像で切り換えることができます。この機能は画面サイズを切り換える機能であり、放送フォーマットを変換する機能ではありません。

お知らせ


- 本機は、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組などのソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、本来の映像とは見えかたが異なります。
- ワイド映像ではない従来（通常）の4:3の映像を、「スーパーライブ」などを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重した本来の映像は、「Dot By Dot」、「ノーマル」（16：9映像の場合は「フル」）でご覧になれます。
- 本機のS2映像端子とD4映像端子は、スクイーズ映像と4：3映像時のレターボックス映像を識別します。これらの映像の視聴時には画面サイズが自動的に「フル」や「ズーム」に切り換わります。お好みで切り換えることもできます。
- 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端がちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズのモード切換機能を利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどすると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

二画面で見る

● 二つの映像を同時に表示することができます。
● 二画面のままでチャンネルを変えることもできます。


1 [二画面]を押す

● もう一度[二画面]を押すと、一画面に戻ります。



2 ◀・▶で操作したい画面を選ぶ

● ◀・▶を繰り返し押すと、下図のように操作できる画面や音声が出る画面が切り換わります。



画面の大きさを変える

❶ ▲・▼を押す。

● [▲]・[▼]を押すと、操作している画面の大きさが「最大」「通常」「最小」の3段階で変わります。

3 [チャンネル]でチャンネルを選ぶ

● [1 NHK1]～[12 TwellV]、[あ 1]～[12]でも選局できます。
● デジタル放送とCATVの場合は[CH番号入力](ふたの中)を使った選局ができます。
● [∧入力切換∨]でテレビ放送と外部入力の切換ができます。

お知らせ

● 地上アナログ放送を二つの画面に映すことはできません。
● 外部入力からの映像を二つの画面に映すことはできません。
● 二画面表示のときは、内蔵・増設ハードディスクの映像は表示できません。
● 二画面のときは、ラジオ放送、データ放送を視聴できません。ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときに二画面表示にすると、最後に選んでいたチャンネルの映像が表示されます。
● 二画面表示のときに、AVシステム機器以外のHDMI連動対応機器を連動操作することはできません。
● 二画面表示のときに、HDMI連動機能対応機器からのワンタッチプレイはできません。
● 二画面表示でAVシステムの入力端子に接続している機器の番組などを視聴しているときは、♪を移動してもAVシステムの音声は切り換わりません。
● 本機からの録画中は二画面表示にできません。また、二画面表示中に本機からの録画が始まると、一画面表示に戻ります。
● 公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで二画面表示をすると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。


左右の帯をカット（トリミング）して表示する

- 二画面表示中、左右に帯つきの16：9の映像では、左右の帯をカットして、映像部分を4：3の画面で大きく表示します。

1 左右の帯部分をカットしたい画面を選び、画面サイズを押す

- 押すたびに以下のように切り換わります。

トリミングオン ⟷ トリミングオフ



※ 左右に帯のない 16：9 の映像で「トリミングオン」にした場合は、左右の映像が切れた状態で表示されます。

お知らせ

- 「トリミングオン」はクイックメニューの「画面サイズ切換」からも選ぶことができます。
- 「トリミング機能」はHDMI入力からのPCフォーマット信号には働きません。

便利な機能を使う

映像を一時静止させる

1 **[静止]（ふたの中）を押す**

- 解除するときは、[静止]（ふたの中）をもう一度押します。

※ 一時静止中でも音声は流れ続けます。

字幕を表示させる

- 「字幕オン」に設定すると、字幕放送のときに字幕が表示されます。お買い上げ時は「字幕オフ（字幕を表示しない）」に設定されています。
- 字幕放送番組は、番組説明画面 18 に[字]のアイコンが表示されます。（表示と実際の放送が一致しない場合があります）
- 地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。

1 **[字幕]（ふたの中）を押す**

- 押すたびに「字幕オン」と「字幕オフ」が切り換わります。
- 番組によっては、「字幕オン」の代わりに「日本語字幕」、「英語字幕」または「字幕1」、「字幕2」などと表示され、[字幕]（ふたの中）を押したときに字幕の言語を選べることがあります

音声を切り換える

- 複数の音声信号が放送されている番組の場合、音声1、音声2などの音声信号を切り換えることができます。
- 番組情報画面 18 に[信号切換]のアイコンが表示されます。

1 **[音声切換]（ふたの中）を押す**

- 押すたびに以下のように切り換わります。

音声1 ➡ 音声2 ➡ 音声3… ➡（音声1に戻る）

二重音声を切り換える

- 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換えることができます。
- 番組情報画面 18 に[二重音声]のアイコンが表示されます。


1 **[音声切換]（ふたの中）を押す**

- 押すたびに以下のように切り換わります。

主音声 ➡ 副音声 ➡ 主：副 ➡（主音声に戻る）

（例：音声多重番組で、主音声が日本語、副音声が英語の場合）

主音声	副音声	主音声：副音声



	主音声	副音声	主音声：副音声
（左）	日本語	英語	日本語
（右）	日本語	英語	英語

お知らせ

■ 映像の一時静止について
- ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはできません。
- 本機からの録画中は静止画にすることはできません。
- 一時静止中は、字幕は表示されません。
- 一時静止中は、データ放送の操作はできません。
- 選局操作をすると、一時静止画が解除されます。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがあります。

■ 字幕について
- [クイック]を押して、クイックメニューの「その他の操作」内「信号切換」から「字幕切換」を選ぶこともできます。
- 本機の録画出力端子から字幕は出力されません。
- 字幕表示中に一部の操作をすると、字幕が消えます。通常画面に戻ると、再び字幕が表示されます。

■ 音声多重放送の切換えについて
- [クイック]を押して、「その他の操作」内の「信号切換」から「音多切換」を選ぶこともできます。

映像、音声、データを切り換える


- デジタル放送では、一つの番組に複数の映像や音声、データがある場合があり、お好みで選択することができます。
- 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に 信号切換 のアイコンが表示されます。

1 クイック を押す

2 ▲･▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す

3 ▲･▼で「信号切換」を選び、決定 を押す

4 切り換えたい項目（「映像信号切換」、「音声信号切換」、「音多切換」、「データ信号切換」）を▲･▼で選び、決定 を押す



5 視聴したい映像、音声、データを▲･▼で選び、決定 を押す

- 「音声信号切換」、「音多切換」は、音声切換（ふたの中）を押して切り換えることもできます。

ヘッドホーンモードを設定する

- 本機にヘッドホーンをつないだときの音の出かたを設定します。
- お好みにあわせて「主画面モード」、「副画面モード」、「親切モード」から選べます。
- お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。

1 クイック を押す

2 ▲･▼で「音声設定」を選び、決定 を押す

3 ▲･▼で「ヘッドホーンモード」を選び、決定 を押す

4 ▲･▼で希望のモードを選び、決定 を押す

■ 一画面表示のとき

モード	ヘッドホーン	スピーカー
主画面モード	音が出ます。 音量＋－で調整	音が出ません。
副画面モード	音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音が出ます。 音量＋－で調整
親切モード	音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音が出ます。 音量＋－で調整

■ 二画面表示のとき

モード	ヘッドホーン	スピーカー
主画面モード	主画面（♪が表示されている画面）の音が出ます。 音量＋－で調整	音が出ません。
副画面モード	副画面（♪が表示されていない画面）の音が出ます。 「副画面ヘッドホーン音量」で調整	主画面の音が出ます。 音量＋－で調整
親切モード	主画面（♪が表示されている画面）の音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	主画面の音が出ます。 音量＋－で調整

5 設定が終わったら、終了 を押す

■ ヘッドホーンの音量調整のしかた

- 「主画面モード」に設定している場合は、音量＋－で調整します。
- 「副画面モード」や「親切モード」に設定して、ヘッドホーンをつないでいるときは、以下の手順で調整します。

❶ クイック を押す

❷ ▲･▼で「その他の操作」を選び、決定 を押す

❸ ▲･▼で「親切ヘッドホーン音量」または「副画面ヘッドホーン音量」を選び、決定 を押す

※ ヘッドホーンをつないでいないときは、選べません。

❹ ◀･▶で音量を調整する

- 音量＋－でも調整できます。


お知らせ

- 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。（基本の信号を選択した状態になります）
- 映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。（これをマルチビューサービスといいます）

テレビを見る

お好みの映像を選ぶ

● 映像メニューは、入力端子ごとに記憶させることができます。



1 [クイック]を押す

2 ▲·▼で「映像設定」を選び、(決定)を押す

3 ▲·▼で「映像メニュー」を選び、(決定)を押す

4 ▲·▼でお好みの映像を選び、(決定)を押す

● 「映画プロ」を選んだ場合は、▲·▼で「映画プロ1」、「映画プロ2」のどちらかを選び、(決定)を押してください。

● 終わったら、(戻る)を押します。

映像メニュー	内　容
おまかせ	周囲の明るさと見ている映像に合わせて、最適な画質で表示されます。
あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむときに適した設定です。
標準	室内で落ち着いた雰囲気で楽しむときに適した設定です。(日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です)
映画	暗くした部屋で映画館のような雰囲気で楽しむときに適した設定です。(暖かみのある色あいを再現します)
テレビプロ	テレビ番組を見るときに適した設定です。(お好みに合わせて、さらに細かい調整を記憶させることができます)
映画プロ1、2	映画を見るときに適した設定です(お好みに合わせて、さらに細かい調整を記憶させることができます)
ゲーム	ゲームのレスポンスを重視した、ゲームをするのに適した設定です。 (「ビデオ1」～「ビデオ3」、「HDMI1」～「HDMI4」入力選択時に選べます)
PCファイン	パソコンの画面を表示するのに適した設定です。 (「HDMI1」～「HDMI4」入力選択時に選べます)
メモリー	お好みに調整した映像設定で楽しむときに選びます。

● 「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、「PCファイン」、「メモリー」を選んでいるときに、お好みの調整をすると、それぞれのメニューに調整の結果を記憶させることができます。

「おまかせ映像」について


● [おまかせ映像](ふたの中)を押すと、映像メニューを切り換えたり、一部の映像調整項目をカラーボタンで表示することができます。

1 [おまかせ映像](ふたの中)を押す

● 押すたびに「映像メニュー」が以下のように切り換わります。

おまかせ → あざやか → 標準 → 映画 → テレビプロ → 映画プロ1 → 映画プロ2 → ゲーム → PCファイン → メモリー → (おまかせへ戻る)

● クイックメニュー 7☞ の「映像設定」から選ぶこともできます。



2 カラーボタンを押す

● 以下の操作ができます。

ボタン操作	表示される内容	説　明	詳しい説明
青	お好み調整 (映像調整)	より細かく映像を調整をすることができます。 ※「映像メニュー」を「おまかせ」以外に設定しているときは、「お好み調整」は「映像調整」に換わります。	27☞
赤	明るさ調整	画面の明るさを、お好みで調整できます。 ※「明るさセンサー」を「オフ」に設定している場合は表示されません。(「おまかせ」を除く)	32☞
緑	ヒストグラム表示	画面に映像のヒストグラムを表示させます。	33☞

お好みの映像に調整する

- 映像メニューが「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、「PCファイン」のときに調整した場合、調整した結果がそれぞれの映像メニューに記憶されます。それ以外を選んだ場合は、調整した結果が映像メニューの「メモリー」に記憶され、映像メニューが「メモリー」に切り換わります。
- お好み調整で設定した調整値は、入力端子ごとに記憶されます。

1 クイック を押す

2 ▲･▼で「映像設定」を選び、(決定) を押す

3 ▲･▼で「お好み調整」を選び、(決定) を押す

- 映像メニュー 26 が「おまかせ」以外に設定されているときは、「映像調整」と表示されます。

映像メニューが「おまかせ」の場合

黒レベル	00
色の濃さ	00
色あい	00
シャープネス	00
明るさ調整	→
詳細調整	→
初期設定に戻す	→
お好み調整	

映像メニューが「おまかせ」以外の場合

ユニカラー	100
黒レベル	00
色の濃さ	00
色あい	00
シャープネス	00
明るさ調整	→
詳細調整	→
初期設定に戻す	→
映像調整	

4 ▲･▼で調整項目を選び、(決定) を押す

5 ◀･▶でお好みの映像に調整し、(決定) を押す

- いくつもの項目を設定する場合は、手順 **4**、**5** を繰り返してください。
- (決定) を押す前に▲･▼を押すと、調整項目を切り換えることができます。

調整項目	内　容	◀･▶を押して調整する
ユニカラー	コントラスト、明るさ、色の濃さを同時に調整します。	00　～　100 淡くなる⇔濃くなる
黒レベル	黒の階調を調整します。（黒髪などを見やすくします）	−50　～　+50 暗くなる⇔明るくなる
色の濃さ	色の濃さを調整します。	−50　～　+50 淡くなる⇔濃くなる
色あい	肌の色に注目して、色合いを調整します。	−50　～　+50 紫が強くなる⇔緑が強くなる
シャープネス	映像の鮮明さを調整します。	−50　～　+50 やわらかい映像になる⇔くっきりした映像になる
明るさ調整	「明るさセンサー」で自動調整するときの画面の明るさを調整します。「明るさセンサー」が「オン」に設定されているときに表示されます。	調整方法は 32 をご覧ください。
バックライト	お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。「明るさセンサー」が「オフ」に設定されているときに表示されます。	00　～　100 暗くなる⇔明るくなる
詳細調整	映像をさらに細かく調整します。	次ページをご覧ください。
初期設定に戻す	調整した項目をお買い上げ時の設定に戻します。	――――

映像をより細かく調整する

詳細調整画面を開く

1 クイック または 設定メニュー（ふたの中）をを押す

2 ▲･▼で「映像設定」を選び、決定 を押す

3 ▲･▼で「お好み調整」を選び、決定 を押す

● 映像メニュー 26 が「おまかせ」以外に設定されている場合は、「映像調整」と表示されます。

4 ▲･▼で「詳細調整」を選び、決定 を押す

カラーイメージコントロールプロ	→
ノイズリダクション設定	→
ヒストグラムバックライト制御	オン
モーションクリア	オン
オートファインシネマ	おまかせ
色温度	00
ダイナミックガンマ	00
ガンマ調整	00
Vエンハンサー	00
詳細調整	

色温度を調整する

● 映像のホワイトバランスや肌色など、お好みに合わせて色合いを調整します。

1 「詳細調整」画面で、「色温度」を▲･▼で選び、決定 を押す

2 ◀･▶で数値を選び、決定 を押す

● 調整レベル範囲

映像メニュー	調整レベル	
おまかせ時	－５～+5	数値が小さくなるほど暖色系、大きくなるほど寒色系になります。
おまかせ以外	０～10	

3 ▲･▼で「Gドライブ」（緑）または「Bドライブ」（青）を選び、◀･▶で調整する

● 明るい部分の色温度を微調整します。
● 「おまかせ」に設定されているときは調整できません。
● 調整レベル範囲（G、Bドライブとも）

映像メニュー	調整レベル	
おまかせ時	調整できません	調整レベルの数値が大きくなるほど、緑（Gドライブの場合）、青（Bドライブの場合）の色味が強くなります。
おまかせ以外	－15～+15	

階調を調整する

ダイナミックガンマ

それぞれのシーンに最適な階調を調整します。

❶「詳細調整」画面で、「ダイナミックガンマ」を▲･▼で選び、決定 を押す

❷◀･▶で数値を選び、決定 を押す

● 調整レベル範囲

映像メニュー	調整レベル	
おまかせ時	－５～+5	数値が大きくなるほどメリハリが強調されます。
おまかせ以外	０～10	

ガンマ調整

映像の明部と暗部のバランスを補正します。

❶「詳細調整」画面で、「ガンマ調整」を▲･▼で選び、決定 を押す

❷◀･▶で数値を選び、決定 を押す

● 調整レベル範囲

映像メニュー	調整レベル	
おまかせ時	－５～+5	数値が大きくなるほど画面全体が明るくなります。
おまかせ以外	－５～+5	

輪郭を調整する

● 映像の横線の輪郭を、強調したり弱めたりすることができます。

※ 映像メニュー 26 が「PCファイン」に設定されている場合は、調整できません。

1 「詳細調整」画面で、「Vエンハンサー」を▲･▼で選び、決定 を押す

2 ◀･▶で数値または設定を選び、決定 を押す

● 調整レベル範囲

映像メニュー	調整レベル	
おまかせ時	－５～+5	数値が大きくなるほど、輪郭が強調されます。
おまかせ以外	強/中/弱/オフ	

色を調整する

- カラーパレットプロ調整には、「ベースカラー調整」と「ユーザーカラー調整」があります。
- 調整した内容は、映像メニュー 26 の「メモリー」に記憶されます。

カラーイメージプロをオンにする

- カラーパレットプロ調整をする前に、「オン」に設定します。（お買い上げ時は「オン」に設定されています）

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコントロールプロ」を▲·▼で選び、決定 を押す

2 ▲·▼で「カラーイメージプロ設定」を選び、決定 を押す

3 ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定 を押す


ベースカラー調整

- レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の濃さを調整します。
- 「カラーイメージプロ設定」が「オン」のときに設定できます。

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコントロールプロ」を▲·▼で選び、決定 を押す

2 ▲·▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、決定 を押す

3 調整したい色を▲·▼で選び、決定 を押す



4 以下の操作でお好みの色に調整する

❶ 青 を押して静止画にする


（もう一度押すと静止画が解除されます）

- 動画のままでも調整できます。

❷ ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、◀·▶で調整する

- 調整範囲は－30 ～＋30です。

※ 元の色（初期状態）に戻すには、赤 を押します。



❸ 選んだ色の調整が終わったら、戻る を押す

- いくつもの色を調整する場合は、手順 **3**、**4** を繰り返します。

映像・音声設定をする

お知らせ

- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、ベースカラー調整を利用して、本来の映像と異なる色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

映像をより細かく調整する つづき


ユーザーカラー調整

● 画面に表示されている色を指定して、お好みの色あいや色の濃さ、明るさに調整します。調整した結果は、指定した色と同じ色すべてに反映されます。肌色をお好みの色に調整する場合などに便利な機能です。

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコントロールプロ」を▲･▼で選び、(決定)を押す

2 ▲･▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、(決定)を押す

3 ▲･▼で「ユーザー 1」、「ユーザー 2」、「ユーザー 3」のどれかを選び、(決定)を押す




選んだパレットに記憶されます。

4 以下の操作で調整したい色をユーザーカラーに登録する

❶ (青)を押して静止画にする
● 動画のままでも調整できます。

❷▲･▼で「基準色変更」を選び、(決定)を押す
● カーソルが表示されます。


❸調整したい色の上までカーソルを▲･▼･◀･▶で移動し、(決定)を押す
● パレットに色が登録されます。



5 以下の操作でお好みの色に調整する

❶ (青)を押して静止画にする

❷▲･▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、◀･▶で調整する
● 調整範囲は－30 ～＋30です。
※ 元の色（初期状態）に戻すには、(赤)を押します。



調整した「色あい」や「色の濃さ」を表します。

調整した「明るさ」を表します。

❸選んだ色の調整が終わったら、(戻る)を押す

お買い上げ時の設定に戻す

● すべての色をお買い上げ時の設定に戻します。

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコントロールプロ」を▲･▼で選び、(決定)を押す

2 ▲･▼で「初期設定に戻す」を選び、(決定)を押す

3 ◀･▶で「はい」を選び、(決定)を押す

ノイズリダクション

- MPEG NR：デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像のブロックノイズ（モザイク状のノイズ）と、モスキートノイズ（輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ）を減らす機能です。
- ダイナミックNR：映像のざらつきやちらつきを減らす機能です。

※ 映像メニュー 26 が「ゲーム」に設定されている場合は、設定できません。
※ HDMI入力でPC信号フォーマットを表示しているときは、設定できません。
※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

1 「詳細調整」画面で、「ノイズリダクション設定」を▲・▼で選び、決定を押す

2 「MPEG（エムペグ） NR」または「ダイナミックNR」を▲・▼で選び、決定を押す

3 ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す

設定項目	設定レベル
MPEG NR	「オート」「強」「中」「弱」「オフ」 ※ 強くかけると精細感をそこなう場合があります。 ※「オート」は映像メニュー 26 が「おまかせ」のときにだけ選べます。
ダイナミックNR	「オート」「強」「中」「弱」「オフ」 ※ 強くかけると残像が強くなる場合があります。通常は「オート」に設定してください。

ヒストグラムバックライト制御

- 映像の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整し、メリハリのある映像にします。

1 「詳細調整」画面で、「ヒストグラムバックライト制御」を▲・▼で選び、決定を押す

2 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を押す

モーションクリア

- 動きの速い映像で生じるブレや、ぼやけを減らすことができます。

※「映像メニュー」26 で「ゲーム」を選んだ場合は、設定できません。
※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

1 「詳細調整」画面で、「モーションクリア」を▲・▼で選び、決定を押す

2 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を押す

オートファインシネマ

- 映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。

※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

1 「詳細調整」画面で、「オートファインシネマ」を▲・▼で選び、決定を押す

2 ▲・▼で「おまかせ」※1、「スムーズモード」、「オフ」のどれかを選び、決定を押す

※1:「映像メニュー」26 が「おまかせ」以外に設定されている場合は、「5−5フィルムモード」と表示されます。

選択項目	内容
おまかせ（5−5フィルムモード）	映画などのフィルム映像を、元の映像に近い画質で再現します。
スムーズモード	映画などのフィルム映像を、元の映像よりもなめらかな画質で再現します。
オフ	特別な処理をせずに、元の映像をそのままの画質で表示します。

お知らせ

- 「5−5フィルムモード」、「スムーズモード」を選んだときに映像に違和感がある場合は、「オフ」に設定してください。

映像・音声設定をする

明るさ調整


● 部屋の明るさに応じた画面の明るさを調整することができます。
● 映像メニュー 26 が「おまかせ」に設定されている場合、または「明るさセンサー」がオンになっているときに設定できます。

1 おまかせ映像（ふたの中）を押し、赤を押す

2 決定を押し、◀·▶で明るさを変えたいレベルを選ぶ

3 ▲·▼で画面の明るさを調整し、決定を押す

● 青を押すと、調整前のレベルに戻ります。
● 赤を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。



明るさセンサー

● 周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動で調整されます。
※ 映像メニュー 26 が「おまかせ」に設定されている場合は、「オフ」に設定することはできません。

1 クイックを押す

2 ▲·▼で「映像設定」を選び、決定を押す

3 ▲·▼で「明るさセンサー」を選び、決定を押す

4 ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を押す

お知らせ
● 調整中に照明をつけるなど、周囲の明るさを変えたときには、調整後に画面の明るさが変わらないことがあります。
● 明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだりしないでください。明るさセンサーが正しく動作しなくなることがあります。
明るさセンサーの位置は 5 をご覧ください。


映像・音声設定をする

ヒストグラム表示

● 映像のヒストグラムを表示します。

1 おまかせ映像（ふたの中）を押し、緑を押す

● 表示を消すには、終了を押します。



お好みの音声に調整する

1 クイック または 設定メニュー(ふたの中)を押す

2 ▲･▼で「音声設定」を選び、決定を押す

3 ▲･▼で「音声調整」を選び、決定を押す

4 調整する項目を▲･▼で選び、決定を押す

- 調整項目の内容は下表のとおりです。

5 ◀･▶または、▲･▼でお好みの音声に調整し、決定を押す

- 「バランス」、「高音」、「低音」の調整画面では、◀･▶を押さないと数秒で「音声調整」画面に戻ります。
- いくつもの項目を調整する場合は、手順 **4**、**5** を繰り返してください。
- 調整が終わったら、終了を押します。

調整項目	◀･▶を押したとき
バランス	左 50 〜 右 50 左の音が強調される　右の音が強調される
高音	− 50 〜 ＋ 50 高音が軽減される　高音が強調される
低音	− 50 〜 ＋ 50 低音が軽減される　低音が強調される

調整項目	▲･▼を押したとき
高音強調	ドラマのセリフや楽器の音の輪郭を明りょうにして聞きやすくします。 オン ⟷ オフ
低音強調	豊かな低音を再生します。 (2段階で強調の設定ができます) 強 ⟷ 弱 ⟷ オフ
サラウンド	ステレオ音声を自然な広がり感を持ったサラウンドで再生する機能です。 オン ⟷ オフ

ドルビーDRC

- 音の強弱を調整し、異なる番組などで生じる音量差を減らして聞きやすくします。
- 増設ハードディスク、HDMI端子に接続した機器から、ドルビーデジタルで記録された番組などを見る場合に使用できます。

※ デジタル放送を視聴しているときは、効果は得られません。
※ HDMI端子に接続した機器からの番組を視聴しているときは、ドルビーデジタルの音声信号が出力されるよう接続機器側で設定してください。

1 クイック または 設定メニュー(ふたの中)を押す

2 ▲･▼で「音声設定」を選び、決定を押す

3 ▲･▼で「ドルビー DRC」を選び、決定を押す

4 ▲･▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を押す

お知らせ

- D4映像入力端子とHDMI入力端子からの信号の高音と低音は、他の入力信号や放送とは別に調整できます。

デジタル放送の録画・予約について

使用できる録画機器

録画機器	録画の説明
内蔵ハードディスク	本機に内蔵のハードディスクにデジタル放送を録画します。
録画出力端子に接続した機器 (ビデオやDVDなど)	自動録画機能※1のある機器に、本機からの操作でデジタル放送の録画や予約ができます。自動録画機能のない機器の場合は、録画機器側で録画や予約の操作をしてください。 (※1「自動録画機能」‥‥映像信号の入力を検出して、自動録画する機能)
東芝レコーダー	■「テレビdeナビ予約」で番組を録画します。「テレビdeナビ予約」には以下の二つの種類があります。 東芝RDアナログでの予約 ‥‥‥‥ 本機の録画出力端子からの信号(テレビ放送のみ)を録画します。(ハイビジョン画質での録画はできません) 東芝RDデジタルでの予約 ‥‥‥‥ 東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。(デジタルチューナーを内蔵した東芝レコーダーだけです) 「東芝RDデジタルでの予約の注意事項」47 もご覧ください。 ■ レグザリンク対応(HDMI連動機能対応)の東芝レコーダーの場合 東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。 「レグザリンク対応の東芝レコーダーでの予約の注意事項」47 もご覧ください。
増設ハードディスク	USB端子(録画用)に接続した増設ハードディスクに録画します。

接続・設定と録画前の準備

録画機器	接続・設定	録画前の準備
内蔵ハードディスク	準備編 53 ～ 54	内蔵ハードディスクの残量と録画数を確認し、不要な番組は削除してください。
録画出力端子に接続した機器(ビデオやDVDなど)	準備編 34 、40	録画できるビデオテープやディスクを入れておきます。 自動録画機能については、機器の取扱説明書をお読みください。
東芝レコーダー ※録画先はハードディスクのみです。DVDに直接録画はできません。	東芝 RD デジタル/RD アナログの場合 準備編 36 ～ 39	録画や予約の設定をする前に、東芝レコーダーの電源を入れておきます。 (予約設定後は、電源を「待機」にできます)
	レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合 準備編 39 、45	ハードディスクの残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。
増設ハードディスク	準備編 50 ～ 52	増設ハードディスクの電源を入れておきます。

デジタル放送の録画・予約について つづき

録画・予約の種類

- 視聴中の番組を録画する 37
- 番組表で番組を指定して録画する 40
- 日時を指定して予約する 41
- これから放送される番組の視聴を予約する（視聴予約） 40 、41
- 連続ドラマを毎回録画する（連ドラ予約） 42
- 登録したニュース番組を自動的に録画する（今すぐニュース） 43
- Eメールを利用して、外出先から録画予約する 44

■ 内蔵ハードディスクに録画できる時間の目安

（例）設定条件：「今すぐニュース番組登録」（準備編 53 ）で地上デジタル放送の60分番組をHDで設定している場合。

- 地上デジタル放送の場合：HDレート：約29時間、SDレート：約74時間
- BS ／ 110 度 CS デジタル放送の場合：HD レート：約 24 時間、SD レート：約 74 時間

※ 上記の録画時間は、あくまでも目安です。（録画時間は、設定条件によって変わります）

※「自動削除設定」（準備編 54 ）が「オン」に設定されている場合、約2時間分の録画領域を確保するため、録画時間が上記の時間よりも少なくなる場合があります。

内蔵・増設ハードディスクに録画するときの注意事項

- 内蔵ハードディスクに短い時間（1分程度）の録画をした場合は、自動的に削除されることがあります。
- 内蔵ハードディスクには、ラジオ放送や独立データ放送は録画できません。（「今すぐニュース」で録画した場合も同様です）
- **古い録画番組の自動削除機能について**

  お買い上げ時には、「増設ハードディスク設定」、「内蔵ハードディスク設定」の「自動削除設定」（準備編 51 、54 ）が「オン」に設定されています。「オン」に設定されているときは、以下の場合に、保護されていない古い録画番組が自動的に削除されます。

  - 録画の終了時に、ハードディスクの残量が約2時間分より少なくなった場合。（「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」（準備編 47 ）で連続録画時間を変更していた場合は、その設定時間分より少なくなった場合）
  - 録画予約の実行時にハードディスクの残量が足りない場合。

  ※ 保護をした録画済み番組が多くなると、自動削除機能が働かなくなる場合があり、録画できる時間が短くなります。

お願い

- デジタル放送の録画予約をしてから録画が始まるまでの間は、本体の電源ボタンで電源を「切」にしたり、電源プラグを抜いたりしないでください。正しく録画されない場合があります。（リモコンの電源○で「待機」にすることはできます。）

お知らせ


- 地上アナログ放送、CATV放送、外部入力端子などにつないだ機器の映像・音声は、本機の録画・予約機能で録画することはできません
- ラジオと独立データ放送は録画できません。
- 予約できる番組数は、録画予約と視聴予約を合わせて32番組までです。
- 録画予約実行中に停電が発生したり、電源プラグを抜いたりすると、録画予約は中止されます。（内蔵ハードディスクに録画していた場合は、途中まで録画した番組は残りません）
- 録画出力端子を使って録画した場合、映像フォーマットは480iに、音声は2チャンネルに変換されます。（ハイビジョンでの録画はできません）また、字幕放送番組の字幕、番組連動データ放送のデータ、独立データ放送は録画できません。
- 録画予約実行時に自動削除機能によって削除される番組が多いときは、番組の冒頭部分が録画されない場合があります。
- 録画予約開始前に、再生が自動的に停止することがあります。

見ている番組を録画する

1 デジタル放送を見ているときに［●録画］を押す

※ ほかの録画が開始している場合は、録画できません。

2 録画設定を変更する場合は、▲・▼で「録画設定」を選び、（決定）を押す




■ 録画時間を変更する場合

- 設定できる時間は、最大23時間59分です。
- 「ダイレクト録画時間」（準備編 47）で、あらかじめ録画開始からの録画終了時間を設定することができます。
- お買い上げ時は、録画終了時刻が2時間後に設定されています。
- 録画中に録画終了時刻を変更する場合は、［●録画］を押してください。

❶ ▲・▼・◀・▶ で「録画時間」を選び、（決定）を押す

❷ ◀・▶で「時」または「分」を選び、▲・▼で終了時刻を設定する

❸ ▲・▼・◀・▶ で「設定完了」を選び、（決定）を押す



■ 録画先の機器を変更する場合

❶ ▲・▼・◀・▶ で「録画機器」を選び、（決定）を押す

❷ ▲・▼で録画機器を選び、（決定）を押す

❸ ▲・▼・◀・▶ で「設定完了」を選び、（決定）を押す

録画先の機器	表示される名称
内蔵ハードディスク	**「内蔵　ハードディスク」**
録画出力端子に接続した機器（ビデオやDVDなど）	**「REC OUT 録画出力」** ※ 音声出力端子として使用している場合（準備編 46）は、録画ができません。
増設ハードディスク	**「増設：接続した機器の登録名」**など
東芝レコーダー（「テレビdeナビ予約」）	**「東芝RDアナログ」**（「東芝RDアナログでの予約（録画）」をする場合に選ぶ） **「東芝RDデジタル１～３」**（「東芝RDデジタルでの予約（録画）」をする場合に選ぶ）
レグザリンク対応の東芝レコーダー	**「HDMI１：接続した機器の形名」**など

■ その他の録画設定を変更する場合は、次の「録画設定の変更」をご覧ください。

3 ◀・▶で「はい」を選び、（決定）を押す

■ レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合

- 録画設定の結果メッセージが表示されるまで、しばらくお待ちください。

録画設定の変更

1 録画・予約画面で、「録画設定」を▲・▼で選び、（決定）を押す

2 設定する項目を ▲・▼・◀・▶ で選び、（決定）を押す

3 ▲・▼で内容を選び、（決定）を押す

※ そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。

見ている番組を録画する つづき

4 ▲·▼·◀·▶で「設定完了」を選び、(決定)を押す

■ 内蔵ハードディスクに録画する場合

項　目	設定する内容	内　容
録画機器	内蔵ハードディスク	「内蔵ハードディスク」を選びます。
連ドラグループ名	——	予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ 54 に表示する連ドラグループ名が変更されます。
追跡キーワード	——	「連ドラ予約」 42 する番組の「キーワード」（番組名など）を設定します。
追跡基準	——	「連ドラ予約」 42 する番組の放送日時を設定します。
上書き録画	する／しない	上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」 42 を選んだときに設定できます。
保護	する／しない	録画した番組の保護を設定します。
放送時間	連動する／連動しない	※1

■ 録画出力端子に接続した機器（ビデオやDVDなど）に録画する場合

項　目	設定する内容	内　容
録画機器	REC OUT 録画出力	録画先の機器を選びます。
映像信号	映像1/映像2/映像3など	日時指定予約の場合、選択できる信号がない場合は設定できません。
音声信号	音声1/音声2/音声3など	
二重音声	主音声：副音声／主音声／副音声	二重音声については、 24 をご覧ください。
放送時間	連動する／連動しない	※1

■ 増設ハードディスクに録画する場合

項　目	設定する内容	内　容
録画機器	増設ハードディスク	録画先の増設ハードディスクを選びます。
連ドラグループ名	——	予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ 54 に表示する連ドラグループ名が変更されます。
追跡キーワード	——	「連ドラ予約」 42 する番組の「キーワード」（番組名など）を設定します。
追跡基準	——	「連ドラ予約」 42 する番組の放送日時を設定します。
放送時間	連動する／連動しない	※1
上書き録画	する／しない	上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。
保護	する／しない	録画した番組の保護を設定します。

■ 東芝レコーダーに「テレビdeナビ予約」で録画する場合

項　目	設定する内容	内　容
録画機器	東芝RDアナログ／東芝RDデジタル1 ～ 3	録画先の機器を選びます。
画質モード	TS/SP/LP/MN1.4 ～ MN9.2	「TS」は、「東芝RDデジタル1 ～ 3」のときにだけ設定できます。 音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 （画質モードが「TS」のときは、音質モードの設定はできません）
DVD互換	切／入（主音声）／入（副音声）	音声多重番組のときは、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します（東芝RDアナログで予約した場合）。DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入（主音声）」または「入（副音声）」に設定します。 「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。
映像信号	映像1 ／映像2 ／映像3など	「東芝RDデジタル1 ～ 3」、日時指定予約、選択できる信号がない場合は設定できません。
音声信号	音声1 ／音声2 ／音声3など	

■ レグザリンク対応の東芝レコーダーで録画する場合

項　目	設定する内容	内　容
録画機器	HDMI1 機器名など	録画先の機器を選びます。
画質モード	録画機器の現在設定内容/録画機器の設定1 ～ 5/TS/SP/LP/MN1.4 ～ MN9.2	音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。「画質モード」の「現在設定内容」と「設定1 ～ 5」は、録画機器側で設定されている内容です。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。（画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1 ～ 5」「TS」のときは、音質モードの設定はできません）
DVD 互換	切/入（主音声）／入（副音声）	DVD-Videoの作成を前提とする場合は、必ず「入（主音声）」または「入（副音声）」に設定します。「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1 ～ 5」「TS」のときは、選択できません。
放送時間	連動する/連動しない	※1

※1：
- 放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。（放送時間の繰上げには対応しません）
- 日時指定予約、連ドラ予約では設定できません。
- 「REC OUT 録画出力」（自動録画機能なしの場合）や、「テレビdeナビ予約」は、放送時間連動に対応していません。
- ほかの予約と重なった場合の優先順については47をご覧ください。
- 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

ちょっとタイム再生

1 **録画中に［ちょっとタイム再生 ▶/II］を押す**

- 録画を始めたところから、番組再生が始まります。
- リモコンでの一時停止、早送り、早戻しなどの操作は、49をご覧ください。

録画の中止

※ 東芝RDアナログとレグザリンク対応の東芝レコーダーでの録画の場合は、以下の操作をしても録画は中止されません。録画機器側でも録画中止の操作をしてください。

1 **録画中に［終了］または［■］を押す**

2 **◀·▶で「はい」を選び、［決定］を押す**

- 以下の場合、録画が自動的に停止します。
  - 内蔵ハードディスクの残量がなくなった場合
  - 設定した予約の開始時刻になった場合

録画・予約をする

番組を指定して録画・予約する

1 （番組表）を押す

2 録画したい番組を▲･▼･◀･▶で選び、（決定）を押す


3 録画設定を変更する場合は、▲･▼で「録画設定」を選び、（決定）を押す

● 変更のしかたは、37 をご覧ください。

4 以下の操作で録画・予約をする


■ 現在放送中の番組を選んだ場合

❶ ◀･▶で「録画する」を選び、（決定）を押す



■ これから放送される番組を選んだ場合

❶ ▲･▼･◀･▶で「視聴予約」、「録画予約」、「連ドラ予約」のどれかを選び、（決定）を押す



- **録画予約**
  指定した番組の録画を予約します。
- **視聴予約**
  指定した番組の視聴を予約します。録画はされません。「視聴予約」の場合はこれで予約完了です。
- **連ドラ予約** 42
  1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。
  ※ 録画機器を内蔵・増設ハードディスクに設定したときに表示されます。
- **毎予約**
  1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。
  ※ 録画機器をレグザリンク対応の東芝レコーダーに設定したときに表示されます。

■ **予約する日時を変更する場合**

① 「予約日時変更」を選び、（決定）を押す
② メッセージが表示されたら、◀･▶で「はい」を選び、（決定）を押す
  ●「日時を指定して録画・予約する」 41 の手順 **4** 以降の操作をする

※ 予約日時を変更をするときは、以下の点にご注意ください。
- 視聴制限（準備編 79 ）は解除されません。
- 録画予約では放送時間連動の設定はできません。

❷ （決定）を押す

お知らせ

- ● 本機の電源が「入」のときだけ、視聴予約をした番組に切り換わります。
- ● 予約録画開始時に本機の電源が「切」または「待機」の場合は、録画が始まっても映像や音声は出ません。
- ● 録画が始まると、視聴予約は取り消されます。
- ● 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- ● 複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の部分が録画されません。
- ● 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。10（東芝レコーダー、視聴予約は除く）
- ● 録画予約の「放送時間」が「連動する」に設定されている場合で、録画予約番組の放送時間が遅延・延長などで視聴予約の開始時刻と重なったときは、視聴予約が取り消されます。

日時を指定して録画・予約する


- 「テレビdeナビ予約」で録画する場合は、東芝レコーダーの電源を入れます。
- HDMI連動機能を使って、他社製のハードディスクレコーダーに録画をすることはできません。

1 (レグザリンク)を押す

2 ▲・▼で「予約をする」を選び、(決定)を押す

3 ▲・▼で「日時を指定して予約する」を選び、(決定)を押す


4 録画する日時を設定する



① 設定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で日時を設定する
- 6週間先まで指定できます。
- 特定の日のほかに、「毎日」、「毎週(月)」～「毎週(日)」、「月～木」、「月～金」、「月～土」などの繰返し録画も選べます。
- 設定できる時間は最大23時間59分です。

② 設定が終わったら、(決定)を押す

5 録画するチャンネルを設定する



① 設定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ
- 放送の種類　：地デジ／ BS ／ CS
- 放送メディア：テレビ／ラジオ(BS、110度CSのみ)／データ
- チャンネル　：指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル

② 設定が終わったら、(決定)を押す

6 録画設定を変更する場合は、▲・▼で「録画設定」を選び、(決定)を押す
- 変更のしかたは、37をご覧ください。

7 ◀・▶で「視聴予約」または「録画予約」を選び、(決定)を押す
- 録画先や設定を変更する場合は、◀・▶で「録画設定」を選びます。41をご覧ください。

お知らせ
- 東芝RDアナログ(テレビdeナビ予約)では、番組名や番組説明は録画時に記録されません。
- 日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。

録画・予約をする

連ドラ予約をする

● 連続ドラマなどの番組を、最終回まで毎回自動的に録画予約します。
※ 録画先の機器が内蔵・増設ハードディスクの場合に連ドラ予約ができます。


番組表で連ドラ予約をする場合

1 番組表 を押す


2 連ドラ予約したい番組を▲·▼·◀·▶で選び、決定 を押す

3 番組の録画先の機器を内蔵・増設ハードディスクのどれかに設定する
● 設定のしかたは、37 をご覧ください。

4 ▲·▼·◀·▶で「連ドラ予約」を選び、決定 を押す



5 「連ドラ予約」画面で内容を確認し、◀·▶で「はい」を選び、決定 を押す
● 録画予約する曜日などが正しく表示されているか確認してください。



設定を変更する場合

❶ ▲·▼で「連ドラ設定」を選び、決定 を押す
❷ ▲·▼で設定を変更する項目を選び、決定 を押す

項目	内容
追跡キーワード	番組名などを設定します。番組名とは関係ない「第○○話」や出演者名などは削除します。
追跡基準	番組の放送曜日と開始時刻を設定します。
録画機器	内蔵・増設ハードディスクのどちらかを選びます。
上書き録画	上書き録画を「する」または「しない」を設定します。
保護	録画した番組の保護を設定します。

❸ ▲·▼·◀·▶で「設定完了」を選び、決定 を押す

視聴中の番組を連ドラ予約する場合

1 クイック を押す

2 ▲·▼で「連ドラ予約」を選び、決定 を押す

3 左側の手順 **5** の操作をする

連ドラ予約の動作について

● 連ドラ予約は、追跡基準（指定した番組の放送曜日と開始時刻）と、追跡キーワード（番組名など）をもとに、次回の番組を検索して自動的に録画予約をする機能です。
※ 追跡基準（開始時刻）の前後約2時間を検索します。
● 追跡キーワードには、連ドラ予約をした番組の番組名、追跡基準には、番組の放送日時が自動で設定されます。
● 正確に連ドラ予約で録画予約をするために、手順 **5** で「追跡基準」の内容が正しく表示されているかを確認後、「追跡キーワード」を編集することをおすすめします。

お知らせ
● 電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約ができません。
● 連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合は、追跡基準の日時で録画をします。
● 追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されません。その場合、追跡基準の日時に録画をすることもできます。
● ナイターなどでの直前の放送時間延長にも対応します。
● 映 などの囲い文字は、[映]などと表示されます。また、漢字の旧字など特殊な文字は表示されない場合があります。

「今すぐニュース」を使う

※「今すぐニュース」は、内蔵ハードディスクだけに録画できます。

ニュース番組を登録する

● 「内蔵ハードディスクの設定」(準備編 53)もご覧ください。

1 番組表で録画したいニュースを選び、[クイック]を押す

2 ▲·▼で「今すぐニュース番組登録」を選び、(決定)を押す

3 登録内容を確認し、(決定)を押す

登録内容を変更したい場合

● 指定する項目を◀·▶で選び、▲·▼で内容を選んで(決定)を押します。

左　：　曜日(毎日／毎週(日)～毎週(土)／月～木／月～金／月～土)

中央：　番組の開始時刻

右　：　番組の終了時刻

※「毎週(日)～毎週(土)」は、毎週指定した曜日だけ予約を実行します。

※ 録画できる時間は、最大2時間です。

4 (終了)を押す

「今すぐニュース」録画の中止

1 「今すぐニュース」の自動録画中に、(終了)または[■]を押す

2 ◀·▶で「はい」を選び、(決定)を押す

● 以下の場合、「今すぐニュース」の自動録画は自動的に中止されます。

- 二画面表示にしたとき
- 番組情報の取得をしたとき
- ほかの録画が始まったとき

※ 上記のほか、一部のメニュー操作などでも中止されることがあります。

※ データ放送を選んだときにも自動録画が中止されることがあります。

録画されたニュースを見る

1 [今すぐニュース]を押す


● 自動録画された番組が再生されます。

● 早送り、早戻しなどは、リモコンボタンで操作してください。

再生を停止する

❶ [■]または(終了)を押す

[今すぐニュース]を押したときに、次のメッセージが表示された場合



● 「今すぐニュース」で録画する番組が登録されていません。
自動登録をする場合は、◀·▶で「はい」を選び、(決定)を押してください。

ご注意とお知らせ

● あらかじめ設定された放送の種類、チャンネル、曜日、時刻で自動録画をします。

● 自動録画は、本機の電源が「入」、「待機」、「切」のいずれの場合にも行われます。

● 最新のニュース番組の自動録画が終わると、古いニュース番組は自動的に削除されます。

※ **最新のニュース番組が最後まで録画できなかった場合は、古いニュース番組が残り、新しいニュース番組は自動的に削除されます。**

● 「今すぐニュース」で登録したニュース番組の時間が変更された場合には、手動でニュース番組の登録・取消をしてください。(準備編 53)

● 「今すぐニュース」と録画予約の時刻が近い場合は、「今すぐニュース」の録画はできません。

● 内蔵ハードディスクの再生中や録画番組を外部機器にダビングしている場合は、「今すぐニュース」の録画はできません。

● 「今すぐニュース」の録画中に内蔵ハードディスクの再生を始めた場合は、「今すぐニュース」の録画が継続されます。

● 「今すぐニュース番組登録」(準備編 53)で登録されている番組をすべて取り消した場合、「今すぐニュース」で録画した内容は削除されます。

● 「今すぐニュース」で録画された番組は、録画リストには表示されません。

Eメールで録画予約をする

● 外出先などからEメールを使って、本機に録画予約をすることができます。
● 「メール録画予約設定」(準備編 77) 、「双方向サービスを利用する場合の接続・設定」(準備編 56 ～ 63)をしてください。


パソコンや携帯電話で予約する

● パソコン、携帯電話のどちらからでも録画予約できます。
※ 本機はテキスト形式のメールのみに対応しています。ほかの形式のメールには対応していません。
● 録画機器を指定することができます。

1 パソコンや携帯電話でメールを作成する

● メールの宛先は「メール録画予約設定」(準備編 77)で登録したメールアドレスです。
● 本機で使用できるのは、POP3を使用しているメールだけです。
● 件名は自由に入力できます。
※ **①～⑧はすべて半角文字で入力してください。各項目の間には半角スペースを入れてください。**

例)メール作成



❶識別コード
● 「dtvopen」と入力します。(小文字)

❷パスワード
● 「メール録画予約設定」(準備編 77)で登録した「メール予約パスワード」を入力します。

❸録画日
● 西暦(4ケタ)月日(4ケタ)を入力します。
(1ケタの月日の場合は10の位に0を入れます)

❹録画開始時刻
● 00 ～ 23(時)に続けて00 ～ 59(分)を入力します。

❺録画終了時刻
● 00 ～ 23(時)に続けて00 ～ 59(分)を入力します。

❻録画チャンネル
● 放送の種類を表す略号とチャンネル番号を次のように入力します。

①放送の種類を表す略号を入力する

放送の種類	略号
地上デジタル放送	TD
BSデジタル放送	BS
110度CSデジタル放送	CS

②略号に続けてチャンネル番号を入力する

■ 地上デジタル放送の場合
● 3ケタのチャンネル番号を入力します。
例:チャンネル番号:011の場合…TD011
※ 枝番を指定する場合は、3ケタのチャンネル番号と枝番を入力します。
(上の例で、枝番が3の場合…TD0113)

■ BSデジタル/ 110度CSデジタル放送の場合
● 3ケタのチャンネル番号を入力します。
例:BS103、CS001

❼録画先機器
● 録画先機器の略号と録画機器の番号を入力します。指定しない場合は、「メール録画予約設定」で登録した「録画機器」に録画されます。

録画機器	略号と番号	説明
内蔵ハードディスク	H1	——
ビデオ(VHSやDVDなど)	V1	「録画出力設定」(準備編 47)の手順 **3** で設定したモードになります。
増設ハードディスク	H2	——

❽二重音声記録モード
● ビデオに音声多重番組を録画する場合は、記録モードを略号で入力します。
指定しない場合は主音声+副音声になります。

記録モード	略号
主音声	M
副音声	S
主音声+副音声	MS

お知らせ
● 「メール録画予約設定」の「予約アドレス登録」(準備編 93)で、メール録画予約に使用するパソコンや携帯電話のメールアドレスをすべて登録してください。
● 録画予約するために本機に送ったEメールを見ることはできません。

「予約設定結果通知」を使用している場合

● 予約メールの送信後しばらくすると、メールが返信されます。「予約設定結果通知」の設定については、準備編 78 をご覧ください。

(1)「予約を登録しました。」のメールの場合

● 以上で予約が完了です。

(2)以下のメールの場合

返信メール内容	対処のしかた・他
予約を登録できませんでした。メールの書式が正しくありません。メールの書式を確認してください。	「パソコンや携帯電話でメールを作成する」を確認してください。(前ページ手順 **1**)
予約を登録できませんでした。本体で登録できる日時を越えています。	予約を登録できるのは6週間先まででです。
予約を登録できませんでした。指定されたチャンネルと録画設定では録画できません。	「パソコンや携帯電話でメールを作成する」を確認してください。(前ページ手順 **1**)
予約を登録できませんでした。指定された機器は録画機器ではありません。	録画機器を指定してください。
予約を登録できませんでした。本体側でエラーが発生しました。	停電や何らかの原因で本機の電源が切れた場合などが考えられます。

メール録画予約の注意事項

- パソコン側で、自動的にメールサーバーからメールを受信し、サーバー側のメールを削除するように設定している場合、本機で予約メールを受信する前に消えることがあります。サーバーにコピーを残すなどの設定が必要です。
- メールソフトによっては、自動的に改行されてしまうことがあります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。
- メールサーバー内に極端に多くのメールがあると、予約メールを受信できない場合があります。
- 録画予約ができるのは、予約メール1通につき1件です。
- 予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信してしまう場合があります。
- 予約時に録画機器の状態(接続、テープの挿入、ハードディスク残量)の確認は行われません。
- 録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や、機器を認識できない場合は、録画はできません。
- メールのウイルス対策はされていません。
- 一度に受信可能な予約メールは15件です。残った予約メールは次回の予約メール受信時に処理されます。
- 予約メールは、「POP3アクセス間隔」(準備編 77)で指定した時間で受信します。
- 正しく設定されていることを確認するために、事前に正しく録画できることをお試しください。

テレビサーフモバイルサービスで予約する

※ 携帯電話だけでできます。

- テレビサーフモバイルサービスを利用することで、簡単な操作で携帯電話からメールでの録画予約ができます。
- 録画先は「メール録画予約設定」(準備編 77)で設定した機器になります。

準備

❶ **携帯電話で「t@tvsurf.jp」宛てにタイトルと本文なしのメールを送る**(メールを送信できない場合は、本文に文字を入れてください)

※ iモード、EZweb、Yahoo!ケータイに対応しています。携帯電話の機種や契約内容によっては使えない場合があります。

※ QRコード(下図)からもメールの宛先を入手することができます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

❷ **会員登録ページのURLが記載されたメールが携帯電話に送られてきたら、メールの説明に従って登録をする**

❸ **会員登録が完了すると、録画予約用のURLが記載されたメールが携帯電話に送られてくるので、そのURLをブックマークに登録する**(携帯電話の「お気に入り」に登録する)

メール録画予約のしかた

❶ **録画予約用のURL(上記の❸を参照)にアクセスする**

はじめにトップページの「☆利用規約」、「☆退会」、「#.ヘルプ」、「ご注意」、「対象機種」のリンクをクリックして、それぞれの内容をお読みください。

❷ **「☆メール予約」をクリックし、画面の手順に従って録画予約をする**

- 録画予約できるのはBS ／ 110度CSデジタル、地上デジタル放送だけです。
- 予約設定画面の「録画用メールアドレス」と「パスワード」は、「メール録画予約設定」(準備編 77)で設定したものを入力します。

お知らせ

- テレビサーフモバイルサービスは株式会社東芝が運営する携帯電話向けのテレビ録画予約サービスです。
- テレビサーフは株式会社東芝の商標です。
- iモードは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- EZwebはKDDI株式会社の商標です。
- Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標です。
- インターネットサービスプロバイダーおよびインターネット回線業者との契約が別途必要です。
- ご利用には別途通信料が発生します。
- テレビサーフモバイルサービスについてのお問合せ先は、上記「準備」❷で送られるメールに記載されています。

予約リストの確認・予約の取消


※ 録画出力端子に接続した自動録画機能のない機器や、東芝RDアナログで予約したときは、接続機器側でも予約を取り消してください。以下の操作で予約を取り消しても接続機器側の予約は、取り消されません。

※ 東芝RDデジタル、レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画予約した番組は表示されません。

1 （レグザリンク）を押す

2 ▲·▼で「予約を確認する」を選び、（決定）を押す

3 ▲·▼で予約内容を確認したい番組を選び、（決定）を押す



予約を取り消す

❶◀·▶で「はい」を選び、（決定）を押す

「録画設定」の内容を変更する

「録画設定の変更」37 をご覧ください。

4 終わったら、（終了）を押す

連ドラ予約番組確認

● 「連ドラ予約」をした番組をリストで確認できます。

1 （レグザリンク）を押す


2 ▲·▼で「予約を確認する」を選び、（決定）を押す

予約を取り消す

❶◀·▶で取り消したい番組を選び、（決定）を押す
❷予約内容確認画面で、「予約取り消し」を◀·▶で選び、（決定）を押す
❸◀·▶で「はい」を選び、（決定）を押す

予約を1回だけ実行させないようにする

❶◀·▶で「予約の変更」を選び、（決定）を押す
❷録画しない予約を▲·▼で選び、（決定）を押す



● （決定）を押すたびに、録画する／しないが交互に切り換わります。

3 （戻る）を押して、予約リスト画面に戻る

4 （終了）を押す

お知らせ

● 番組表またはミニ番組表が表示されている場合、クイックメニュー7 からも、予約リストを表示できます。

● チャンネル番号の表示が「ーーー」となって、内容が薄く表示された予約は、「初期スキャン」、「再スキャン」、「自動スキャン」（準備編81 ～82）などによって、チャンネルの本機への登録が解除されたために録画できないことを示します。

予約に関するお知らせ

予約設定時にメッセージが表示された場合

■「予約数がいっぱいです。」と表示された場合

❶◀･▶で「はい」を選び、(決定)を押す
- 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。

❷予約リスト画面で他の予約を取り消す
- 46 左側の手順 **3** の操作で取り消します。

■「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」が表示された場合

❶◀･▶で「はい」を選び、(決定)を押す
- ダウンロード予約が取り消されます。
- 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ダウンロードについては、76 をご覧ください。

東芝RDデジタルでの予約の注意事項

- 東芝レコーダーで非契約のチャンネルの場合は、予約の設定はできますが番組は録画されません。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝レコーダーの視聴制限を解除しないと、番組は録画されません。
- 放送時間連動には対応していません。

レグザリンク対応の東芝レコーダーでの予約の注意事項

- 東芝レコーダーで非契約のチャンネルの場合は、予約の設定はできますが番組は録画されません。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝レコーダーの視聴制限を解除しないと、番組は録画されません。

■ 録画を停止したい場合

❶(レグザリンク)を押す

❷▲･▼で「東芝レコーダーを操作」を選び、(決定)を押す

❸録画を停止したい機器を選び、(決定)を押す

❹「東芝レコーダーを操作」内の「画面表示」を選び、(決定)を押す
- 録画の状態を確認します

❺「ドライブ切換」または「W録切換（「その他の操作」内）」で停止したい録画を選び、(■)を押す

❻録画停止確認画面で、「はい」を◀･▶で選び、(決定)を押す


予約番組の優先順位について

- 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重なったときは、以下の優先順位で録画されます。

■「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」に設定した番組が重なった場合

■「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。

例：「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aが時間変更に対応したため、予約Aと重なった部分の予約Bは録画されません。




■「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なった場合

(1) 開始時刻が変更された場合

■ 開始時刻の早い予約が優先されます。


例：「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aの開始時刻が変更になったため、録画開始時刻の早い予約Bが優先されます。予約Aは取り消されます。



(2) 終了時刻が延長された場合

■ 先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されます。

例：「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aの終了時刻延長に対応したため、先に予約を実行した予約Aが優先されます。予約Bは取り消されます。



(3) 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合

■ 最初に予約設定した番組が優先されます。

- 2番目以降に設定した番組の予約は取り消されます。

予約に関するお知らせ つづき

予約の動作について

● テレビを視聴中の予約の動作について説明します。
※ 東芝RDデジタルとレグザリンク対応の東芝レコーダーに予約している場合は、このとおりではありません。

予約設定後

● 録画予約の場合は本体前面の「録画」表示がオレンジ色に点灯します。

予約した番組放送が始まるとき

● 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面にメッセージが表示されます。予約を中止する場合は、［終了］または［■］を押します。
● 予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。
● 録画予約の場合は、本体前面の「録画」表示が赤色に点灯し、内蔵ハードディスクに録画中は本体前面の「ハードディスク表示」が緑色に点灯します。
● 視聴予約した視聴制限のある番組が始まるときは、メッセージが表示されます。［決定］を押し、暗証番号（準備編 79）を入力してください。

予約した番組の放送中


● 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押すと、「＊＊＊を録画中です。終了を押すと録画を中止します。」または、「録画実行中は切り換えられません。」と表示されます。
●「今すぐニュース」録画中に、ほかの録画が始まると、「今すぐニュース」録画は中止されます。
● ［●録画］での録画中に予約した録画が始まると、［●録画］での録画は中止されます。

予約した番組の放送終了時

● 本機を通常どおり使用できます。
● 録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面の「録画」表示が消えます。ほかにも録画予約がある場合は、「録画」表示はオレンジ色に点灯したままです。

リモコン操作

録画リストの基本操作～番組再生中のリモコン操作～



ボタン	内蔵・増設ハードディスク
ちょっとタイム再生 ▶/II	再生します。再生中に押すと一時停止します。録画ボタンでの録画中 37 に押すと、録画済部分の再生（「ちょっとタイム再生」）がはじまります。放送を見ているときに押すと、最後に見ていた番組を再生します。
■	停止します。再生を始める前に選択していたチャンネルまたは外部入力に戻ります。
早見早聞 ▶▶	再生中に1回押すと、1.5倍の速さで、音声付早送り（早見早聞）をします。 2回以上押すと、通常の早送りをします。
◀◀	早戻し再生をします。（押すたびにはやさが変わります）
»	再生中に押すと、約30秒先に進んで再生します。（スキップする時間は、「ワンタッチスキップ設定」準備編 47 で変更できます）
«	再生中に押すと、 10秒ほど戻って再生します。（リプレイする時間は、「ワンタッチリプレイ設定」準備編 47 で変更できます）
スキップ ▶▶I	一つ先に進んで頭出し再生します。
スキップ I◀◀	前に戻って頭出し再生します。（再生してから5秒以内に押した場合は、前の番組の先頭に戻ります）
機器操作 録画リスト	再生中に押すと、録画リストが表示されます。

● 番組を見ているときに、ちょっとタイム再生 ▶/II で内蔵・増設ハードディスクに録画された番組が再生されない場合は、録画リストから再生したい番組を選びなおしてください。

録画リストから見たい番組を選ぶ

内蔵・増設ハードディスク

● あらかじめ電源を入れてください。

1 [レグザリンク]を押す

2 ▲・▼で「映像を見る／機器選択」を選び、(決定)を押す

● 2台以上の機器をつないでいる場合は、機器選択画面が表示されます。

● 録画リスト画面が表示された場合は、手順 **4** へ進みます。

3 ◀・▶で機器を選び、(決定)を押す


● 録画リストが表示されます。

4 ▲・▼で見たい番組を選び、(決定)を押す

● 選んだ番組の再生が始まります。（再生されるまでに時間がかかる場合があります）

● 「録画中」の番組を選ぶと、録画している番組が再生されます（「ちょっとタイム再生」）。予約番組の録画中であっても、録画予約が終了するまで待たずに再生することができます。

内蔵・増設ハードディスクなどの録画リスト



●送信側の情報によって、番組放送時間などが正しく表示されない場合があります。

お知らせ

● 降雨対応放送中の番組を録画した場合、早送り再生や早戻し再生の映像は正しく表示できません。

● 録画リストの番組再生は、日時の古い番組から再生します。

● 「ちょっとタイム再生」時に、早送りなどで現在録画中の場面まで進むと、「ちょっとタイム再生」を停止することがあります。

● 「ちょっとタイム再生」中の早送り／早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。

録画リストについて

- 録画開始した直後の番組は、録画リストには表示されません。録画開始から数分後に録画リストに表示されます。
- 録画リストに表示できる最大数は、内蔵ハードディスクは350番組、増設ハードディスクは500番組までです。これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。最大数は機器によって制限されることがありますので、各機器の取扱説明書でご確認ください。
- 地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャンネル設定が変更された場合や、本機以外の操作で録画した番組の場合には、録画リストに正しく表示されないことがあります。
- 番組の表示時刻は実際の録画情報から算出しているため、ハードディスクの録画動作時間とは一致しない場合があります。
- 録画リストで選んだ番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態になります。

内蔵・増設ハードディスクの再生について

次の場合は、録画した番組の最初の部分を約4秒間飛ばして、再生がはじまります。

- 録画番組をはじめて再生するとき
- スキップ（⏮⏭）で別の番組に切り換えたとき
- 最後まで再生した録画番組をもう一度再生するとき
- 録画リストの再生画面で再生するとき
- クイックメニューの「頭出し再生」をしたとき 52

接続機器について

- 「検索中にエラーが発生しました。」が表示された場合は、機器の電源がはいっているか、正しく接続されているかなどを確認してください。

録画リストでできる操作

録画リストを表示させる

❶録画番組再生中に［録画リスト］を押す

表示のしかたを変える

- 録画リストを「すべて表示」から「曜日別」や「ジャンル別」、「連ドラグループ別」に切り換えることができます。


❶録画リスト画面で［«］・［»］を押す

- **すべて表示**：すべての録画番組を表示します。
- **曜日別**：録画した曜日ごとに表示します。
- **ジャンル別**：ドラマや映画などのジャンルごとに表示します。
  ※ 番組情報がない場合は、「その他」に分類されます。
- **連ドラグループ別**：「連ドラ予約」42 の予約ごとに表示します。
  ※「連ドラ予約」で録画した番組がない場合は選べません。

❷表示したい曜日や項目などのタブを◀・▶で選ぶ

※「すべて表示」以外は、タブが表示されます。

例）曜日別の録画リストの場合



録画番組の情報を見る

❶録画リスト画面で、情報を見たい番組を▲・▼で選び、［黄］を押す

機器を選択しなおす

❶録画リスト画面で、［青］を押す

- 機器選択画面が表示されます。
  ※ 機器が1台しか接続されていない場合は、メッセージが表示されます。

❷使いたい機器を▲・▼・◀・▶で選び、［決定］を押す

お知らせ

■ 録画リストの表示について

- 「ジャンル別」は、そのときに録画リストに表示されている番組だけが分類の対象です。

■ 番組の保護について

- 機器によっては、保護できないことがあります。機器の取扱説明書をご覧ください。

録画した番組を見る


録画リストから見たい番組を選ぶ つづき

■ 録画番組を削除する

■ 複数の番組を削除する

① 録画リスト画面で、［赤］を押す

② ◀·▶で「複数選択画面へ」を選び、(決定)を押す
● 番組名の前にチェックボックスが表示されます。



③ 削除したい番組を▲·▼ で選び、(決定)を押す
● (決定)を押すたびに、☑と □ が交互に切り換わります。
● 保護を解除したい場合は、保護されている番組を選び、［青］を押します。

④ すべて選んだら、［赤］を押す
● 一度に削除できるのは、128番組までです。

⑤ 確認画面が表示されたら、「はい」を◀·▶で選び、(決定)を押す
※ 削除中は操作しないでください。

⑥「削除を完了しました。」と表示されたら、(決定)を押す

■ 一つの番組を削除する

① 削除したい番組を▲·▼で選び、［赤］を押す

② 確認画面が表示されたら、◀·▶で「はい」を選び、(決定)を押す
※ 削除中は操作しないでください。

③ 「削除を完了しました。」と表示されたら、(決定)を押す

■ 録画番組をダビングする

● 録画した番組を内蔵・増設ハードディスク間でムーブができます。
※ 録画中にはできません。
※ ダビング中に機器の接続を変更しないでください。

❶ ダビングしたい番組を▲·▼で選び、［緑］を押す

❷ ダビングしたい場所を▲·▼で選び、(決定)を押す

❸ 次の操作をする

■ 複数の番組をダビングする

① 確認画面で、「複数選択画面へ」を◀·▶で選び、(決定)を押す


② 「録画リスト」でダビングしたい番組を▲·▼で選び、(決定)を押す
● (決定)を押すたびに、☑と□が交互に切り換わります。
• 保護を解除したい場合は、保護されている番組を選び、［青］を押します。
• 番組の情報を見たいときは［黄］を押します。


③ ダビングしたい番組をすべて選び、［緑］を押す
● 一度にダビングできるのは16番組までです。

④ 確認画面で、「はい」を◀·▶で選び、(決定)を押す
※ 番組のダビング中は本体前面の「録画」表示が赤色に点灯します。

■ 選んだ番組だけをダビングする

① 確認画面で、「はい」を◀·▶で選び、(決定)を押す





■ ダビングを中止する

① (終了)を押す

② メッセージが表示されている間に、もう一度(終了)を押す

録画した番組を見る

■ 番組の冒頭から再生をする

❶録画リスト画面で、再生したい番組を▲･▼で選ぶ

❷ クイック を押す

❸▲･▼で「頭出し再生」を選び、決定 を押す

■ 番組を並べ替える

❶録画リスト画面で、クイック を押す

❷▲･▼で「並べ替え」を選び、決定 を押す

❸▲･▼で「新しい番組」または「古い番組」を選び、決定 を押す

● 選んだ順に番組が並べ替えられます。

■ 録画番組を保護する

● 録画した番組の削除やムーブができないように設定します。

※ 録画中にはできません。

❶録画リスト画面で、保護したい番組を▲･▼で選び、クイック を押す

❷▲･▼で「保護」を選び、決定 を押す

● 決定 を押すたびに、保護と解除が交互に切り換わります。保護されている番組を選ぶと、「保護解除」が表示されます。

● 保護された番組にはアイコン「🔒」がつき、削除やムーブはできなくなります。

■ リピート再生設定

● リピート再生や保護番組リピート再生の設定ができます。

❶録画リスト画面で、クイック を押す

❷▲･▼で「リピート再生設定」を選び、決定 を押す

❸▲･▼で設定項目を選び、決定 を押す

● **リピートオフ**：通常の再生をします。
● **リピート再生** 🔁：一つの番組を繰り返して再生します。
● **保護番組リピート再生** 🔒🔁：保護している番組を順次再生します。再生される順番は録画リストの古い番組順になります。

※ 設定した「リピート再生」、「保護番組リピート再生」のアイコンは、録画した番組を再生したときに、カウンター表示で確認できます。

※ 録画中の番組は、リピート再生できません。

■ 録画番組を検索する

● ジャンルやキーワードなどの検索条件を指定して番組を検索できます。

※ 録画中は検索はできません。

❶録画リスト画面で、クイック を押す

❷▲･▼で「番組検索」を選び、決定 を押す

● 検索画面が表示されます。

❸▲･▼で「ジャンル」または「キーワード」を選び、決定 を押す

● 選びかたは、「番組表から検索する」16 をご覧ください。

■ 日付を指定するときは以下の操作をする

① ▲･▼で「日付」を選び、決定 を押す

② 日付指定画面で、指定する日付を ▲･▼･◀･▶ で選び、決定 を押す

※ 画面の左端の項目を「指定する」にしたときに、検索開始日と終了日を指定できます。

■ チャンネルを指定するときは以下の操作をする

① ▲･▼で「チャンネル」を選び、決定 を押す

② ◀･▶で指定する項目、▲･▼で指定する内容を選ぶ

- 放送の種類：地デジ／ BS ／ CS ／すべて
- 放送メディア：テレビ
- チャンネル：すべて／上記の受信可能なチャンネル

③ 指定が終わったら、決定 を押す

お知らせ

■ 保護番組リピート再生について


● 保護番組リピート再生をする際は、再生の切換り時に、まれに音がひずむことがあります。
● 保護番組リピート再生時であっても、録画リストの全番組が再生する番組の対象となります。
● 保護されていない番組を選んだ場合は、その番組だけを繰り返し再生します。
● 早戻しで番組の先頭に戻ると一時停止します。早送りで次の保護された番組に移動すると通常再生になります。

録画リストから見たい番組を選ぶ つづき

■ 連ドラグループ名の変更

- 録画リストの表示モードを「連ドラグループ別」51にした場合に、連ドラグループのタブ名を変更することができます。
- 名前を変更すると、予約リストの予約番組名も同じ名前に変更されます。
- 番組の録画中は、名前の変更はできません。

❶「連ドラグループ別」の録画リスト画面で、名前を変更したいタブを◀･▶で選ぶ



❷ クイック を押す

❸▲･▼で「連ドラグループ名の変更」を選び、決定を押す

❹ 文字入力画面で連ドラグループのタブ名を変更する
- 文字入力のしかたは、73をご覧ください。
- 半角カタカナは入力できません。

■ ハードディスクの残量を表示させる

- ハードディスクの残量を画面で確認できます。

※ 残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であり、保証するものではありません。

❶ 録画リスト画面で、クイック を押す

❷▲･▼で「ハードディスク残量表示」を選び、決定を押す

❸ 残量表示画面を消すには、決定を押す

はじめに

レグザリンクとは

● 本機に接続したHDMI連動機能対応(レグザリンク対応)の録画機器や再生機器、パソコン、AVシステム機器などを本機のリモコンで操作できます。
※ レグザリンクの機能を使用する場合には、あらかじめ設定が必要です。(準備編 45)

HDMI連動機能について

● 本機のHDMI連動機能では、HDMIで規格化されているHDMI CEC(Consumer Electronics Control)を利用し、機器間で連動した操作をすることができます。
● 本機と東芝製のレコーダー、パソコン、ハイビジョンムービーカメラなどHDMI連動機能対応(レグザリンク対応)機器をHDMIケーブルでつなぐことで利用できます。また、東芝推奨のAVシステム機器などでも利用することができ、それらの接続機器を本機のリモコンで操作することができます。
● 推奨機器以外の機器をHDMI接続した場合にレグザリンク対応機器と認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証の対象ではありません。
● 推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。
● HDMI連動機能対応(レグザリンク対応)機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。
- 接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。
- すべての接続機器の動作を確認してください。

※ 機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。
● レグザリンクの機能を使用する前に、接続機器の設定が必要です。詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

ワンタッチプレイについて

● レグザリンク対応機器(HDMI連動機能対応機器)を操作すると、機器に連動して本機の電源が「入」になり、操作した機器に合わせて入力が切り換わります。
※ あらかじめHDMI連動設定(準備編 45)が必要です。
※ 本機能は、東芝レコーダー RD-A600、RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

システムスタンバイについて

● 本機のリモコンや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機が「待機」になったときに、本機からのシステムスタンバイが働き、接続したHDMI連動機能対応(レグザリンク対応)機器も同時に電源が「待機」になります。
接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源が待機状態になると、本機の電源も待機状態になります。
※ あらかじめHDMI連動設定(準備編 45)が必要です。
※ 本機能は、東芝レコーダー RD-A600、RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

HDMI連動機能対応(レグザリンク対応)機器を使用するときのご注意

録画・録画予約について

● HDMI連動機能を利用して録画できるのはHDMI連動機能対応(レグザリンク対応)の東芝レコーダーだけです。
● 録画機器の状態によっては録画設定ができなかったり、録画設定に時間がかかったりすることがあります。
● 接続機器側の録画設定が終わるまで、次の録画や録画予約をすることはできません。
● 録画設定中のメッセージが表示されているときに  を押すと、メッセージ画面を消すことができますが、録画設定結果のメッセージは表示されません。

AVシステム機器(AVアンプなど)について

● AVシステム機器の入力状態によっては、本機から音声が出ない場合があります。
● AVシステム連動操作中にAVシステム機器側の入力を切り換えると、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない場合があります。

オンキヨー製AVシステム機器をHDMI連動機能を利用して連動動作させる場合のお願い

対象機種：オンキヨー製 TX-SA605(N)、TX-SA605(S)、TX-SA705(N)、TX-SA805(N)、TX-NA905(N)、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8

● AVシステム機器の電源プラグをコンセントに差す前に、本機の電源を「入」にしてください。この順番が逆になると、HDMI連動機能を使用したときにAVシステムが正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源を入れた状態で、AVシステム機器の電源切/入をしてください。
※ 停電のあとやブレーカーの操作などで本機とAVシステム機器の電源が同時にはいった場合にも、上記の操作が必要な場合があります。

レグザリンクでできること

レグザリンクのメニュー


● レグザリンク を押すと、以下の機能が表示されます。
詳しい操作については、各ページをご覧ください。



「東芝レコーダーを操作」は、東芝レコーダーが接続されているときにだけ表示されます。

REGZA LINK レグザリンク
- 映像を見る／機器選択
- VARDIA 東芝レコーダーを操作
- 予約をする
- 予約を確認する
- スピーカーを切り換える
- レグザリンク設定

映像を見る／機器選択




例）内蔵ハードディスクを選んだ場合

●東芝レコーダー以外の機器を操作する場合に選びます。表示される内容は選んだ機器によってかわります。 55

複数の機器が接続されている場合

▲·▼ で機器を選び、決定 を押す



東芝レコーダーを操作

東芝レコーダーを操作
- 見るナビ
- 録画予約一覧
- スタートメニュー
- ドライブ切換
- 画面表示
- 電源
- その他の操作

●レグザリンク対応の東芝レコーダーを操作します。 58

予約をする

REGZA LINK 予約をする
- 番組表から予約をする
- 日時を指定して予約をする


●番組指定予約と日時指定予約をすることができます。 40 、41

スピーカーを切り換える

REGZA LINK スピーカーを切り換える
- AVシステムから音声を出す
- テレビのスピーカーから音声を出す

●テレビ音声を出すスピーカーを切り換えます。
▲·▼で項目を選び、決定を押す

予約を確認する



●予約リスト画面を表示します。予約リスト画面には、東芝RDデジタルとレグザリンク対応の東芝レコーダーに予約した項目は表示されません。 50


レグザリンク設定

●準備編 45 など

レグザリンクでできること つづき

本機のリモコンでできる操作

● HDMI連動機能対応(レグザリンク対応)機器を接続した場合、本機のリモコンで次の操作をすることができます。
※ 以下は代表的な動作です。操作する接続機器によっては、動作が異なる場合があります。



[▶/II] 再生/一時停止
- 番組を再生します。
- 再生中に押すと再生を一時停止します。

[»]→ ワンタッチスキップ
- 再生中に押すと少し先に進んで再生します。

←[«] ワンタッチリプレイ
- 再生中に押すと少し戻って再生します。

[■] 停止
- 再生中に押すと再生を停止します。
- 録画中に押すと録画を停止します。

[終了] 終了
- 操作の途中で押すと、操作を中断します。

スキップ [|◀◀][▶▶|] スキップ
- [|◀◀]は、前に戻って頭出し再生します。
- [▶▶|]は、一つ先に進んで頭出し再生します。

[▶▶] 早送り
- 再生中に押すと早送りします。

[◀◀] 早戻し
- 再生中に押すと早戻しします。

リモコン動作対応表

本機のリモコンボタン	東芝レコーダー	東芝パソコン	東芝ハイビジョンムービーカメラ	AVシステム機器
[▶/II]※	○	○	○	—
[■]	○	○	○	—
スキップ [|◀◀][▶▶|]	○	○	○	—
[▶▶][◀◀]	○	○	○	—
←[«]・[»]→	○	○	ワンタッチスキップ([»]→)のみ	—
▲·▼·◀·▶	○	○	○	—
[決定]	○	○	○	—
[戻る]	○	○	○	—
[終了]	○	○	○	—
機器操作 [録画リスト]	○	○	○	—
[青]	○(Blue/A)	○(A)	—	—
[赤]	○(Red/B)	○(B)	—	—
[緑]	○(Green/C)	○(C)	—	—
[黄]	○(Yellow/D)	○(D)	—	—
[+ 音量 −]	—	—	—	○
[消音]	—	—	—	○

※:状況によって、「再生」「一時停止」になります。

機器を操作する


機器を選択する

● レグザリンク対応機器を操作するときに選びます。

1 レグザリンク を押す

2 ▲·▼で「映像を見る／機器選択」を選び、決定 を押す


● 複数の機器が接続されている場合は、機器選択画面が表示されます。操作する機器を◀·▶で選び、決定 を押します。



4 操作パネルで操作する

※ 接続機器によって、動作や表示項目が異なります。

東芝レコーダー



見るナビ

●「見るナビ」または「見ながら選択」画面が表示されます。

録画予約一覧

●「録画予約一覧」画面が表示されます。

スタートメニュー

●スタートメニューが表示されます。

ドライブ切換

●ハードディスクとDVDを切り換えます。

画面表示

●状態表示の表示／非表示を切り換えます。

電源

● 決定 を押すと電源オン／オフをします。

DVDトップメニュー（その他の操作内）

●DVD視聴中に選ぶとDVDトップメニューが表示されます。

DVDメニュー（その他の操作内）

●DVD視聴中に選ぶとDVDメニューが表示されます。


番組表(その他の操作内)

●東芝レコーダーの番組表が表示されます。

W録切換(その他の操作内)

●表示されるW録設定を切り換えます。

東芝パソコン



■ ソフトウェア選択

● 表示される項目を▲･▼で選び、決定を押すと、アプリケーションが起動します。

■ クイックメニュー

● 東芝パソコンのクイックメニューが表示されます。

■ 画面表示


● 状態表示の表示／非表示を切り換えます。

■ 電源

● 決定を押すと電源オン／オフをします。

お知らせ
- 選択したアプリケーションによっては、動作しないリモコン操作や項目があります。
- アプリケーションの状態によってはパソコンでの操作が必要になる場合があります。

東芝ハイビジョンムービーカメラ



■ 一覧表示

● 一覧表示画面が表示されます。

■ 画面表示

● 状態表示の表示内容を切り換えます。

■ 電源

● 決定を押すと電源オフをします。

お知らせ
- 機種によっては、「東芝カメラを操作」の「電源」を選んでも、電源を入れることはできません。

ご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

■ BS・110度CSデジタル放送での一時的な映像障害

- アンテナへの積雪や豪雨などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
- 春分、秋分、日食など、太陽と衛星の方向が一致する食のときには、放送が休止になります。

■ キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

- 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

■ 本機内部からの「カチッ」という音

- 本機は、電源が「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ」という音が聞こえることがあります。

■ 本機内部からの「ジー」という音

- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

■ 蛍光管について

- お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本体の電源をいったん「切」にして、もう一度電源を入れ直して確認してください。

⚠ 警告

■ 修理・改造・分解はしない


内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があったりすると本機の故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

基本操作

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
電源がはいらない	•「電源」表示が赤色に点灯していますか。	•「電源」表示が赤色に点灯していない場合は、電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか確認し、本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。7
	•「電源」表示が赤色に点滅していますか。	• 電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってからもう一度コンセントに差し込んでも「電源」表示が赤色に点滅しているときは故障です。本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
リモコンが動作しない	•「電源」表示が赤色に点灯していますか。	•「電源」表示が赤色に点灯していないときは、本体の電源ボタンを確実に押して電源を入れてください。7
	• リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作していますか。	• リモコンをリモコン受光部に向けてください。（準備編 28）
	• リモコンの乾電池が消耗していませんか。	• 新しい乾電池に交換してください。（準備編 27）
	• リモコンの乾電池の極性（＋、－）が逆向きにはいっていませんか。	• 極性（＋、－）を正しく入れてください。（準備編 27）
	• 本体のボタンで音量調整などの操作ができますか。	• 上記の内容を確認してもリモコンで操作ができない場合は、リモコンの故障が考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。
すべての操作ボタンが動作しない	• 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。 ※ソフトウェアのダウンロード 76 をしている場合は、終了するまで操作ボタン（本体、リモコンの 電源 以外のボタン）は動作しません。**ソフトウェアのダウンロード中は、絶対に電源プラグを抜いたり、本体の電源ボタンで電源を切ったりしないでください。**ソフトウェアの書き込みが中止され、正常に動作しなくなることがあります。	• ソフトウェアのダウンロード中は、終了するまでお待ちください。 • 視聴中に操作できなくなった場合は、本体の電源ボタンを約8秒間押し続けてください。本機が再起動します。
番組表の文字が小さい	――――	• 番組表の文字の大きさを変更してください。13

映像

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
放送の映像が出ない	• アンテナ線がはずれていませんか。	• アンテナ線を正しく接続してください。 （準備編 24 〜 26 ）
	• アンテナ、アンテナ線が破損、または断線していませんか。	• アンテナ、アンテナ線を確認してください。
	• アンテナは正しい方向に向いていますか。	• アンテナを正しい方向に向けてください。
	• 音声は出ていますか。	• 音声が出ている場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れてください。
映像や番組表が表示されるまでに時間がかかる	• 本体の電源ボタンで電源「入」にしましたか。	• 本体の電源ボタンで電源「入」にしたときは時間がかかります。（リモコンで電源「入」にしたときよりも時間がかかります）
	• 別の放送メディアのチャンネルを選局しましたか。	• 別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は映像が表示されるまでやや時間がかかります。
接続した機器の映像が出ない	• 接続コードが正しく接続されていますか。	• 接続した映像コードの入力、出力が合っているか確認してください。
	• 入力切換は合っていますか。	• 本体またはリモコンの 入力切換 で外部機器を接続した入力端子を選んでください。 9
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い 	• 希望の映像メニューや映像調整になっていますか。	• 映像メニュー 26 を確認してください。 映像メニューを選択してもご希望の映像にならない場合は「お好み調整」 27 でご希望の映像に設定します。
雪や雨が降ったような画面になる 	• アンテナの向きがずれていませんか。 • アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。	• アンテナの向き、アンテナ線の接続（準備編 24 〜 26 ）に問題がない場合は、チャンネル設定が正しいか確認してください。（準備編 66 ）
画面にはん点が出る 	• 平行フィーダー線（準備編 25 お知らせ）を使っていませんか。	• 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリーナー、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と考えられます。アンテナ線の位置を原因妨害源（道路など）から離れた位置に移動することをお勧めします。 • 同軸ケーブルに変えることをお勧めします。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げの販売店などにご相談ください。
画面にしま模様が出る 	• 平行フィーダー線（準備編 25 お知らせ）を使っていませんか。	• 近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ機器、DVD機器、携帯電話などや無線局などからの電波の混信が考えられます。 • アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げの販売店などにご相談ください。

音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
音声が出ない	• 音量が最小になっていませんか。	• 音量＋ で音量を上げてください。 7
	• 画面に「 消音 」マークが表示されていませんか。	• 消音 を押すと消音を解除できます。 7 （音量＋－ を押しても解除されます） 7
ときどき音声が出ない、音がとぎれる	• 電波が弱いチャンネルではありませんか。	• 「無信号消音設定」を「オフ」にしてください。 （準備編 74 ）

ご確認ください つづき

デジタル放送関係

デジタル放送関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
デジタル放送だけが映らない	• B-CASカードが正しく挿入されていますか。(カードの上下や裏表は正しいですか)	• B-CASカードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」の受信ができません。B-CASカードを正しい方向で入れてください。(準備編23)
	• アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 • アンテナ線がはずれていませんか。 • アンテナの向きがずれていませんか。	• お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの方向を確認・調整してください。(準備編64、65) • 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかを確認してください。
	• BS、110度CS放送の場合、アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。	• マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ電源供給を「供給する」にします。(準備編64)
映像や音声が(ときどき)出たり、出なかったりする 映像の動きが(ときどき)停止する	• 電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか。 • 衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ(口径)のアンテナを使用していますか。	• 放送に適合したアンテナを使用してください。
	• アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 • アンテナ線がはずれていませんか。 • アンテナの向きがずれていませんか。	• お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの方向を確認・調整してください。(準備編64、65) • 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかを確認してください。(準備編24～26)
	• 積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	• 天候が回復すれば、もとの状態に戻ります。
デジタル放送のチャンネルが変えられない	• チャンネルボタンを押すと「○○を録画しています。終了を押すと録画を中止します。」のメッセージが表示されますか。	• 本機からの録画中は他のデジタル放送チャンネルに切り換えられません。切り換えたい場合はメッセージに従って「終了」をしてください。(録画は中止されます)
有料放送が視聴できない	• B-CASカードは正しく入れてありますか。	• B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編23)
	• 有料放送を視聴するための手続きはお済みですか。	• 視聴手続きをしてください。
	• 電話回線の接続や設定は正しいですか。	• 電話回線の接続や設定が正しいか確認してください。(準備編56～59)
引越をしたら、データ放送や文字スーパー表示が表示されなくなった	• データ放送用の地域設定は正しいですか。	• 新住所に合わせて「郵便番号と地域の設定」をしてください。(準備編75)


映像/音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
特定のチャンネルの映像や音声が出ない	• アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルや機器などを使用していませんか。	• 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。 • デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご使用ください。(準備編25の「お知らせ」)
不自然なブロックノイズ(モザイク状のノイズ)が見えるときがある 	• 積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 • 特に動きの激しい画面でブロックノイズが見えますか。	• デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。以下の場合は故障ではありません。 　• 降雨対応放送の映像の場合 　• 悪天候などで、受信状態が悪化した場合 　• 画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合

お知らせ

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「お知らせ」アイコンが消えない	•「お知らせ」の内容を確認しましたか。	•「お知らせ」を表示させると消えます。[75]
未読の「お知らせ」がなくなっている · 放送局からのお知らせ · 本機に関するお知らせ · ボード	•「設定の初期化」をしませんでしたか。	•「設定の初期化」をすると「お知らせ」は削除されます。（準備編[82]）
	•「お知らせ」は最大件数を超えていませんか。	•「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」は、最大数を超えて受信した場合は、未読でも自動的に削除されることがあります。
	•「ボード」については、そのとき受信したものしか表示されません。	――――
「放送局からのお知らせ」が受信できない	• B-CASカードは正しく入れてありますか。	• B-CASカードを正しい向きに入れないと「お知らせ」は受信できません。（準備編[23]）

地上デジタル放送の受信や予約など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタル放送がまったく受信できない ※以下も含みます • 地上デジタル放送の番組表などが表示されない • 本体の放送切換ボタンを押しても地上デジタル放送に切り換わらない	• B-CASカードは正しく入れてありますか。	• B-CASカードを正しい向きに入れてください。（準備編[23]）
	• 地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか。	• 地上デジタル用アンテナの接続を確認してください。（準備編[24]～[25]）
	• アンテナの方向は正しいですか。	• 地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局側に向けてください。 • お買い上げの販売店に相談のうえ、アンテナの方向を確認・調整してください。（準備編[64]）
	•「初期スキャン」をしましたか。	• 初期スキャンをしてください。（準備編[66]） • 受信したチャンネルは番組表で確認できます。[10]
	• お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。	• 地上デジタル放送が行われているかを、もよりの放送局にお問い合わせください。以下のホームページのリンク先で確認することもできます。 www.toshiba.co.jp/regza/naruhodo/
	• 共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地上デジタルに対応（パススルー方式）になっていますか。	• CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。（CATVがパススルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があります）
引越しをしたら、地上デジタル放送が受信できなくなった	• 引越し後、地上デジタル放送の「初期スキャン」または「再スキャン」をしましたか。	• 県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」（準備編[66]）をしてください。 • 県内で引越しをした場合は、「再スキャン」（準備編[67]）をしてください。 •「初期スキャン」または「再スキャン」をしても受信できない場合は、上の「地上デジタル放送がまったく受信できない」の内容も確認してください。
一部の地上デジタル放送が受信できない	• 放送は行われていますか。	• 地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い合わせください。
複数のテレビで、ダイレクト選局ボタンのチャンネルが異なっている	• 初期スキャンなどを異なる時間にしませんでしたか。	• 一部の東芝テレビや他社メーカーのテレビの場合は、チャンネルの割り当てや枝番が同じにならないことがあります。 ※「チャンネル設定」の「手動設定」（準備編[69]）でチャンネルの割り当てを変更することができます。
複数のテレビで、枝番[8]が異なっている		
地上デジタルアンテナレベル画面では受信できるチャンネルがそれ以外のときには受信できない		• 地域名が表示されている場合は、再スキャンをしてください。（準備編[67]） ※地域名が表示されている場合でも、背面が黒画面の場合は通常の選局では受信できません、 • 地域名が表示されていない場合は、検査放送です。通常の選局では受信できません。
受信できなくなった放送局が番組表などから消えない	――――	• 初期スキャンをしてください。（準備編[66]）

ご確認ください つづき

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
ダイレクト選局ボタンに設定した放送局が別の放送局に変わっている ※以下の場合も含みます ・以前選局できた放送がなくなっている	•「本機に関するお知らせ」の中に「放送局からの変更がありました。」などのお知らせがありますか。	• 放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。「本機に関するお知らせ」の内容を確認してください。75☞
チャンネルでの選局時に同じ3ケタのチャンネル番号が複数表示される	• 枝番 8☞ で区別されているチャンネルではありませんか。	•「番組説明」18☞ で枝番の有無を確認してください。枝番があれば正常な動作です。
地上デジタル放送で、数字ボタンに手動設定したチャンネルが消えている	•「初期スキャン」(準備編 66☞)をしませんでしたか。 •「再スキャン」(準備編 67☞)で「すべて設定し直す」を選択しませんでしたか。	• 必要に応じて再度「手動設定」をしてください。(準備編 69☞)
番組表を表示させても番組名などが表示されない場合や、実際の内容と合っていない場合が多い	――	• 番組情報を取得してください。情報取得には時間がかかる場合があります。14☞ • 番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にすることをおすすめします。
録画予約で、予約した番組が放送時間を繰り上げて放送されたが、「放送時間」を「連動する」に設定していたのに、連動して録画されなかった	――	• 本機は、放送時間の繰り上げには対応していません。

通信・双方向通信サービス・通信設定など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
イーサネット通信ができない(LAN端子を使った双方向サービスができない)	• LAN端子は正しく接続されていますか。	• 接続を確認してください。(準備編 60☞)
	•「LAN端子設定」は正しく行われていますか。	• LAN端子設定を確認してください。(準備編 61☞) • 最後に「接続テスト」で、正しく通信できているか確認してください。(準備編 62☞)
ダイヤルアップ通信ができない	• 電話回線は正しく接続されていますか。	• 接続を確認してください。(準備編 56☞) •「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してください。(準備編 62☞)
通信速度が遅い、不安定	• 接続ケーブルが長すぎませんか。	• ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合があります。短い接続ケーブルに換えてください。
	• 回線が混んでいるためではありませんか。	• イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSLの場合、局から遠いなど)ではありませんか。 • 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。(データ量が多い場合など) • 時間をおいてから通信をしてみてください。 ※通信速度は、インターネット接続業者にご相談ください。
通信が勝手に切れてしまう	• 通信切断前の確認画面表示を「表示しない」に設定していませんか。	•「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更すると、通信切断前に確認画面を表示させることができます。(準備編 59☞)


録画・再生

内蔵ハードディスクの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
内蔵ハードディスクを使用できない	• 処理中（ハードディスク処理中アイコン）が画面に表示されていませんか。	• ハードディスクの処理中です。しばらくお待ちください。 • しばらく待ってもハードディスク処理中アイコン（左図）が消えない場合は、一時的なエラーの場合が考えられます。リモコンの電源ボタンを押して「待機」にし、約5分後、再度電源ボタンを押して「入」にしてみてください。それでも使用できない場合は以下の方法で「リセット」をしてください。 ※リセットのしかた ①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする ②本体の「ハードディスク」表示ランプが消えていることを確認する ③電源プラグをコンセントから抜く ④約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れる ※上記の操作をしても使用できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	• 本機の電源がはいっているときや、本機前面の「ハードディスク」表示が点灯しているときに、停電や雷などによる瞬間的な停電、電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで、電源が切れませんでしたか。	• 機器の初期化（準備編 67）をしてください。それでも使用できない場合はハードディスクの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
内蔵ハードディスクに録画した番組が消えた	• 上記と同じ状態で電源が切れませんでしたか。	• 電源が切れた場合、録画した番組が消えることがあります。録画した番組がすべて消えた場合や、ハードディスクが動作しない場合は機器の初期化（準備編 54）をしてください。それでも使用できない場合は、ハードディスクの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
内蔵ハードディスクに録画できない（再生はできる）	• 本機のハードディスクの残量が足りていますか。	• 不要な番組を削除してください。
	• コピー禁止の番組ではないですか。	• 番組説明で確認してください。
	• 録画機器が内蔵ハードディスク以外に設定されていませんか。	• 「録画設定」で録画機器を「内蔵ハードディスク」に変更してください。
	• 電波の受信状態が不安定ではないですか。	• アンテナの接続を確認してください。（準備編 24 ～ 26）（電波の受信状態が不安定な場合は録画できないことがあります）
	• ハードディスクとの一時的な通信エラー。	• 「内蔵ハードディスクの交換」（準備編 55）の手順で、内蔵ハードディスクをいったん取り出し、入れなおしてください。
	• ハードディスクが未登録ではないですか。 • ハードディスクが取りはずしできる状態ではありませんか。	• 「本機に関するお知らせ」をご覧ください。75
再生中に不自然なブロックノイズが見えるときがある	――	以下の場合に発生することがありますが、故障ではありません。 • もとの映像にブロックノイズがすでにある状態での録画の場合。 • 天候などによって、受信状態が悪化した状態での録画の場合。 • 画面の激しい変化に画像処理が対応できない場合。 • 内蔵ハードディスクのディスク上のエラーによる場合。（内蔵ハードディスク寿命により大量に発生する場合は、内蔵ハードディスクの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください）

ご確認ください つづき

連ドラ予約

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「連ドラ予約」が正しく録画できない	• 追跡キーワードや追跡基準は正しく設定されていますか。	• 追跡キーワードや追跡基準を正しく設定しなおしてください。42
	• 連ドラ予約と通常の録画予約が重複していませんか。	• 「連ドラ変更画面」で、連ドラ予約番組をその回だけ、予約実行／実行停止させることができます。 **連ドラ予約番組の実行／実行停止をするには** ❶ クイック を押す ❷ ▲･▼で「予約リスト」を選び、決定 を押す ❸ ◀･▶で「連ドラ予約変更」を選び、決定 を押す ❹ 録画を実行／実行停止する回を選び、決定 を押す  • 番組を選んで 決定 を押すたびに、実行と実行停止が交互に切り換わります。

増設ハードディスク関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
録画用USB端子に接続した増設ハードディスクが「機器選択」画面に表示されない	• 増設ハードディスクの電源がはいっていますか。	• 電源を入れてください。
	• 増設ハードディスクを接続した直後ではありませんか。	• 増設ハードディスクを本機に接続してから自動登録されるまで1分ほどかかります。登録されるまでお待ちください。
	• 増設ハードディスクが正しく接続・設定されていますか。	• 正しく接続・設定してください。(準備編 50 ～ 52)
録画先に指定した増設ハードディスクに正しく録画できない	• 録画先に指定した増設ハードディスクが「機器選択」画面 37 に表示されていますか。	• 表示されない場合は、上の「録画専用USB端子に接続した増設ハードディスクが「機器選択」画面に表示されない」の内容を確認してください。
	• 録画先に指定した増設ハードディスクに十分な残量がありますか。	• 残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または残量のある録画先を選択してください。
増設ハードディスクを使用できない	• 使用したい機器が「機器選択」画面に表示されていますか。	• 表示されない場合は、上の「録画用USB端子に接続した増設ハードディスクが「機器選択」画面に表示されない」の内容を確認してください。 • それでも使用できない場合は、以下の操作をしてください。 ① テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切る ② 本機に接続している増設ハードディスクをはずす ③ 増設ハードディスクを本機に接続する ④ 本機の電源ボタンを押して電源を入れる
増設ハードディスクに録画した番組が消えた	• 増設ハードディスクを使用中に停電や雷などによる瞬間的な停電、増設ハードディスクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで、電源が切れませんでしたか。	• 左記の場合、録画した番組が消える場合があります。録画した番組がすべて消えた場合や、増設ハードディスクが動作しない場合は、機器の初期化(準備編 52)をしてください。

「テレビdeナビ予約」で録画する東芝レコーダー

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機と東芝レコーダーで、「テレビdeナビ予約」ができない	• 本機と東芝レコーダーの接続・設定をしましたか。	• 「東芝レコーダーをつなぐ」にしたがって、接続・設定をしてください。（準備編36～39）
設定した録画開始時刻に録画が始まらない	• 東芝レコーダーの時刻は正しく設定されていますか。	• 時刻設定が違っている場合は、東芝レコーダーの取扱説明書を参照して正しい時刻に修正してください。
「東芝RDアナログでの予約（テレビdeナビ）」で録画中に録画を中止したが、本機でチャンネルを切り換えることができない	• 東芝レコーダー側で録画を中止しただけではありませんか。（本機でも録画中止しましたか）	• 本機のリモコンのを押し、確認画面で「はい」を選んで本機側を録画中止にしてください。（東芝レコーダー側で録画を中止した場合は、本機でも録画中止の操作をしないとチャンネルが切り換えられません）
「東芝RDアナログでの予約（テレビdeナビ）」で録画中に録画を中止したが、東芝レコーダーの録画が中止されない	• 本機側で録画を中止しただけではありませんか。（東芝レコーダーでも録画中止しましたか）	• 東芝レコーダー側で録画中止の操作をしてください。（本機側で録画を中止した場合は、東芝レコーダー側でも録画中止の操作をしてください）

HDMI連動機能

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
推奨機器を接続しても連動動作できない	• 接続は正しいですか。	• 接続を確認してください。（準備編39、41、43、44） • HDMIケーブルは、HDMIロゴ表示のついた規格に合ったものを使用してください。 • はじめてHDMI連動機能対応機器を接続したときや、接続を変更したときには、AVシステム機器に接続している機器も含めて、すべての機器が連動しているか（画面右上の接続機器表示に「HDMI連動」アイコンが表示されます）を確認してください。
	• 接続機器側の設定は正しいですか。 • 本機の設定は正しいですか。	• 接続機器側の設定を確認してください。 • 「レグザリンク設定」の「HDMI連動設定」を確認してください。（準備編45）
	• 接続している機器はレグザリンク対応の東芝パソコンですか。	• パソコンを再起動してからHDMIケーブルをはずし、本機と接続しなおしてください。
本機のリモコンの操作と連動機器側の動作があわない	• 接続機器は本機の推奨機器ですか。	• 推奨機器を接続しているにもかかわらず、リモコンの操作と機器の動作が合わない場合は、接続機器側のリモコンで操作してください。
接続した外部スピーカーから音が出ない	• 接続機器側の設定は正しいですか。 • 本機の設定は正しいですか。 • 本機との接続は正しいですか。	• AVシステム機器側の設定を確認してください。 • 「HDMI連動設定」の「AVシステム連動」を「使用する」に設定していますか。（準備編45） • AVシステム機器の接続を確認してください。（準備編41） ※HDMIケーブル以外にオーディオケーブルを接続しないと、外部スピーカーからテレビの音は出ません。
映像機器からの映像と、AVシステム機器からの音声が違う	• 映像機器とAVシステムが別々のHDMI端子に接続されていませんか。	• 以下の操作をしてください。 ①「レグザリンク」の「映像を見る／機器選択」画面で映像機器を選びなおしてください。 ②映像機器をAVシステム端子に接続してください。 ③テレビ放送を視聴してから①の操作をしてください。
	• 接続は正しいですか。	• 接続を確認し（準備編39）、「機器選択」画面で機器を選んでください。

エラー・メッセージについて

全般 （代表的なもの）

● 代表的なエラー表示、メッセージ表示について説明します。

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「放送が受信できません。 ・アンテナの接続や設定をご確認ください。 ・［青］でアンテナレベルをご確認ください。コード：E202」	• アンテナが放送に適合していない。 • 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。 • アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。 • アンテナの設定が合っていない。 • アンテナの方向ずれや故障。 • 電波が弱くて視聴できない。	• 放送に適合したデジタル放送用アンテナであることを確認してください。 • アンテナの接続や設定が合っているか確認してください。（準備編 24～26 ） • アンテナ線を確認してください。 ※選局したチャンネルでの放送が休止中の場合も表示することがあります。
「このチャンネルはご覧になれません。コード：E210」	• 部分受信サービス（準備編 87 ）を選局した。	• 本機は、部分受信サービスは受信できません。
「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード：E201」	• 気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になったため。	• 降雨対応放送に切り換えることができます。 75
「現在放送されていません。コード：E203」	• 選局したチャンネルでの放送が休止している。 • 放送が終了している。	• 番組表などで放送時間を確認してください。 •放送中のチャンネルを選局してください。 ※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合も表示することがあります。
「放送チャンネルではないためご覧になれません。コード：E200」	• 通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。 • ホテルなどで特定の視聴者向けのサービスを放送しているチャンネルを選局した。	• 通常の放送チャンネルを選局してください。
「ご案内チャンネルに切り換えますか？」	• 有料の放送事業者のチャンネルを選局した場合など。	• 選んだチャンネルの契約のしかたなどをご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」に切り換えてください。
「表示するチャンネルがありません。」	• 番組表で、表示するチャンネルがまったくない。	• ［地デジ］、［BS］、［CS］や［クイック］内の「テレビ／ラジオ／データ切換」で、表示できるチャンネルを選んでください。
「B-CASカードが正しく挿入されていません。B-CASカードをご確認ください。」	• B-CASカードが挿入されていない、または正しく挿入されていない。	• カードを抜き差ししてください。 • B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。（準備編 23 ）
「B-CASカードの交換が必要です。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード：6400または6581」	• B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。	• カードを抜き差ししてください。 • それでも正常にならない場合は、カードに記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このB-CASカードはご使用になれません。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード：A104またはA105またはA106またはA107」	• B-CASカードが登録されていない。	• B-CASカードの登録をしてください。カードに記載されているB - CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なB-CASカードを挿入してください。」	• 同梱のB-CASカード以外のカードを挿入している。	• 同梱のB-CASカードを挿入してください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なICカードを挿入してください。コード：EC01」	• このICカードは無効です。	
「このB-CASカードはご使用になれません。コード：A1FFまたはA102」	• 使用できないB-CASカードを挿入している。	
「B-CASカードが故障しています。」	• B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。	• B-CASカスタマーセンターに、交換についてお問い合わせください。
「時刻情報を取得できませんでした。」	• デジタル放送が受信できないため、時刻情報を自動取得できない。	• しばらくしてからデジタル放送を受信して、時刻情報を自動取得してください。
「この番組には視聴制限があります。」	• 設定した視聴年齢を超えた番組を選局した。	• ご覧になる場合は暗証番号を入力してください。（準備編 79 ）
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード：8903または8503または8303」	• 選んだチャンネル（番組）の視聴地域が限定されているため、視聴できない。	• 詳しくはご覧のチャンネルの放送局に連絡してください。

■ デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合

- メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、画面表示を数秒間押し続けると、メッセージ表示を消すことができます。
- 「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。
  この文章が消えたあとも、画面表示を数秒間押し続けると、表示されている他のメッセージ表示を消すことができます。

内蔵ハードディスクに関するエラー表示やお知らせ

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていません。」	• 内蔵ハードディスクに一時的なエラーが発生した。 • 内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていない。	• 内蔵ハードディスクの接続を確認してください。（準備編 55） • それでも同じエラー表示が出る場合は、リセット（下記参照）をしてください。 • 以上のどちらをしても同じエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
「内蔵ハードディスクの再検出ができませんでした。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	• 内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていない。	• 内蔵ハードディスクの接続を確認してください。（準備編 55）
「内蔵ハードディスクのエラーにより録画を中止しました。」	• 内蔵ハードディスクに一時的にエラーが発生した。	• 以下の操作でリセットをしてから、もう一度同じ操作をしてください。それでも同じエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 **※リセットのしかた** ① 本体の電源ボタンを押して、電源を切る ② 本体の「ハードディスク」表示ランプが消えていることを確認する ③ 電源プラグをコンセントから抜く ④ 約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れる
「ファンの異常により、録画を中止しました。」	• 本機内部の冷却ファンに一時的な異常が発生した。 • ファンが故障している。	
「ファンの異常により、内蔵ハードディスクが動作しません。」		

エラー・メッセージについて つづき

通信（電話回線やLAN端子を使った通信）に関するエラー表示 （代表的なもの）

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。電話機コードが正しく接続されているかご確認ください。コード：C100」	• 電話がつながらなかった。	•「電話回線への接続」と「電話回線の設定」（準備編 56 ～ 59）で、接続・設定の状態を確認してください。
「接続に失敗しました。電話回線の設定をご確認ください。コード：C103」	• 電話回線を使用した通信ができなかった。	
「サーバーと通信できませんでした。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	• サーバーからのダウンロードに失敗した。	• 回線が混みあっているなどの場合も考えられますので、しばらくたってから、もう一度操作してください。 • 接続・設定の状態を確認してください。（準備編 60 ～ 63）
「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	• 本機にルート証明書が設定されていない。	• ルート証明書番号を確認し（準備編 75）、東芝テレビご相談センター（裏表紙参照）にお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書ではサーバーの安全性を確認できないため、接続できません。」	• ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバー証明書との検証が取れない。	• ルート証明書番号を確認し（準備編 75）、正しいルート証明書であるかを東芝テレビご相談センター（裏表紙）にお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書の有効期限が切れているため、サーバーに接続できません。」	• ルート証明書の有効期限が切れている。	
「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	• 接続先の証明書が有効期限切れになっている。	• 接続先の安全性に問題があります。本機は、一部の接続先については、安全性の確認ができない場合、接続を行いません。（本機の動作は正常です）
「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」	• サーバー証明書に表示しようとしているページの名前がない。	
「サーバーの証明書の不正が検出されたため、接続を中断します。」	• 接続先の証明書が改ざんされている。	
「サーバーの証明書に問題があるため、接続を中断します。」	• 認証エラーが発生した。	
「接続できません。通信環境設定をご確認ください。」	• 本機の通信環境設定が正しく設定されていない。	•「通信環境設定」を正しく設定し直してください。（準備編 61 ～ 63）

東芝レコーダーに録画・予約をするときのエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「録画時間に一部重複があります。録画機器で設定内容をご確認ください。」	• 録画機器側の予約時間と、本機の「テレビdeナビ予約」の時間が一部重なっている。	• 録画機器の予約内容を確認してください。
「録画機器で設定が変更されました。録画機器で設定内容をご確認ください。」	• 録画機器側で録画設定が変更されている。	• 録画機器で録画設定の内容を確認してください。
「録画機器の動作により設定できません。しばらく待ってからもう一度操作してください」	• 録画機器側の動作との競合（何らかの操作、動作、表示をしている）がある。	• しばらくしてからやり直すか、または、録画機器側の操作などを中止してください。
「録画機器の予約数がいっぱいです。」	• 録画機器側の予約数が制限を越えている。	• 録画機器で、予約を取り消してください。
「指定した時刻情報では予約を設定できません。」	• 録画機器側が対応していない形式で時刻を設定した。	• 録画機器の取扱説明書で、指定できる時刻の形式を確認してください。
「録画機器の予約時間と重複するため、設定できません。」	• 録画機器側の予約と、本機からの予約時間が重なっている。	• 録画機器で予約している時間帯は、本機からの予約はできない場合があります。
「録画機器に時刻が設定されていません。」	• 録画機器の時刻設定をしていない。	• 録画機器の時刻設定をしてください。
「予約を設定できませんでした。」 または 「録画を設定できませんでした。」	• 録画機器の電源がはいっていない。	• 録画機器の電源を入れてください。
	• 録画機器が正しく接続されていない。	• 本機と東芝レコーダーを正しく接続してください。（準備編 36 ～ 39 ） • ルーターを通してつなぐときは、正しく接続してください。（準備編 38 ） • HDMIケーブルで接続するときは、規格に合ったケーブルを使用してください。
	• ネットワークの設定が正しくない。	• 本機と東芝レコーダーを正しく接続してください。（準備編 36 ～ 39 ） • ルーターを通してつなぐときは、正しく接続してください。（準備編 38 ） • HDMIケーブルで接続するときは、規格に合ったケーブルを使用してください。

増設ハードディスクに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「機器に接続できません。」	• 接続ケーブルがはずれている。 • 増設ハードディスクの電源がはいっていない。 • 増設ハードディスクにエラーが発生した。	• 接続を確認してください。（準備編 50 ） • 増設ハードディスクの電源を入れてください。 • 増設ハードディスクの電源を入れなおしてください。
「再生できません。」	• 本機で対応しているファイルフォーマットではないため。	• 本機では再生できません。
「USB端子の電源容量を越えました。接続機器をはずし、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れてください。」	• USB過電流エラーが発生した。	• 以下の方法で復帰をしてください。 ① テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切る ② 本機に接続しているUSB機器をすべてはずす ③ 本機の電源プラグをコンセントから抜く ④ 約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを入れる ⑤ 増設ハードディスクを本機に接続する

タイマーを使う

オンタイマーを使う

● 設定した時刻に本機の電源が「入」になります。オンタイマーは、デジタル放送を受信していない場合や、時刻情報を取得していない場合には使用できません。

1 クイック を押す

2 ▲·▼で「タイマー機能」を選び、決定を押す

3 ▲·▼で「オンタイマー」を選び、決定を押す

4 「オンタイマー設定画面」で設定する項目を▲·▼で選び、決定を押す

オンタイマー機能	切
日時	毎　日 AM 0:00
チャンネル	地デジ011
音量	25
オンタイマー	

■ オンタイマー機能

オンタイマーを使用する、使用しないを設定します。

❶ ▲·▼で「オンタイマー機能」を選び、決定を押す

❷ ▲·▼で「入」を選び、決定を押す

● オンタイマーを設定したあとにオンタイマーを解除したい場合は、上記の手順で「切」を選びます。

■ 日時

オンタイマーで本機の電源を「入」にする日時を設定します。

❶ ▲·▼で「日時」を選び、決定を押す

❷ ◀·▶で設定する項目を選び、▲·▼で日時を選ぶ

● 曜日は「毎日」、「毎週(日)」〜「毎週(土)」、「月〜木」、「月〜金」、「月〜土」の中から選びます。

日時
曜日と時刻を設定してください。
毎　日　AM 0 : 00

❸ 設定が終わったら、決定を押す

■ チャンネル

オンタイマーで電源が「入」になったときに、画面に映すチャンネルを設定します。

❶ ▲·▼で「チャンネル」を選び、決定を押す

❷ ◀·▶で設定する項目を選び、▲·▼で内容を選ぶ

- 放送の種類：地デジ／ BS ／ CS
- チャンネル：設定した放送の種類に該当するチャンネル

❸ 設定が終わったら、決定を押す

■ 音量

オンタイマーで電源が「入」になったときの音量を設定できます。

❶ ▲·▼で「音量」を選び、決定を押す

❷ ▲·▼でお好みの音量を選び、決定を押す

5 設定が終わったら、終了を押す

● 本体前面の「オンタイマー」表示が緑色に点灯します。

オフタイマーを使う

● オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。

1 クイック を押す

2 ▲·▼で「タイマー機能」を選び、決定を押す

3 ▲·▼で「オフタイマー」を選び、決定を押す

4 ▲·▼で設定時間を選び、決定を押す

オフタイマー設定
切
あと30分
あと60分
あと90分
あと120分

● 電源が切れる1分前になると、画面にメッセージが表示されます。

● オフタイマーが設定されているときにクイック を押すと、クイックメニューの「タイマー機能」に電源が切れるまでの残り時間が表示されます。

● オフタイマーを設定したあとにオフタイマーを解除したい場合は、上記の手順で「切」を選びます。

お知らせ

■「オンタイマー」について

● 「オンタイマー」を「入」にしたあとは、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切らないでください。

● オンタイマーで電源がはいってから約1時間操作をしなかった場合には、電源が自動的に切れます。

● オンタイマーと番組予約が重なっていた場合は、予約した番組のチャンネルで電源がはいることがあります。音量は、オンタイマーで設定した大きさになります。


■「オフタイマー」について

● 設定した時刻になる前に、電源を切ったり「待機」にしたりすると、設定が取り消されます。

● 本機で録画中にオフタイマーで設定した時間になると、画面の映像は消えますが、録画は録画時間の終了まで続けられます。

文字入力をする

● 番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録する場面などで文字入力画面が表示されます。



1 文字入力画面で［あ1］～［12］#を押して、文字を入力する

● 携帯電話と同じ操作で文字を入力します。

入力例：がっこう

➡ ［か2ABC］、［10小文字］、［た4GHI］(6回)、［か2ABC］(5回)、［あ1］(3回)
（が　っ　こ　う）

● 濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するには、文字に続けて［10小文字］0を押します。

● 小文字(っ、ゃ、ゅなど)にするには、大文字に続けて［10小文字］0を押すやりかたもあります。確定前であれば［10小文字］0を押すたびに大文字⇔小文字に切り換えられます。

● 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、最初の文字を入力したあと、▶を押してから次の文字を入力します。

入力例：あい

➡ ［あ1］、▶、［あ1］(2回)
（あ　い）

● 文字入力モードを変えるときは、［画面表示］を押します。

2 漢字に変換しないときは（決定）を押す 漢字に変換するときは▼を繰り返し押し、希望の漢字が見つかったら、（決定）を押す

● 希望する漢字に変換されない場合は、◀・▶で変換する範囲を変え、▲・▼で再度変換します。

● すべての入力が終わったら、（決定）を押して文字入力を終了します。

■ 文字を挿入する場合は▲・▼・◀・▶で文字を挿入したい場所を選び、文字を入力する

■ 文字を削除する場合は、［クイック］を短く押す

● カーソルの右に文字がない場合は、カーソルより左の1文字を削除します。カーソルの右に文字がある場合は、カーソルより右の1文字を削除します。

■ **文字列が確定されている場合に、［クイック］を押し続けたとき**

● カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左の文字をすべて削除します。カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべて削除します。

■ 文字入力モード

「漢あ」：漢字変換モード	ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」：全角カナモード	カタカナを入力できます。
「ａＡ」：全角英字モード	全角の英字を入力できます。
「abAB」：半角英字モード	半角の英字を入力できます。
「１２」：全角数字モード	全角の数字を入力できます。
「1234」：半角数字モード	半角の数字を入力できます。
「全角記号」：全角記号モード	全角の記号を入力できます。
「半角記号」：半角記号モード	半角の記号を入力できます。

● 文字入力の場面によっては、使用できる文字入力モードの種類が少なかったり、切り換えられなかったりすることがあります。

■ 入力文字一覧表

リモコン	文字入力モード			
	漢字変換モード	全角カナモード	英字モード	数字
あ1	あ→い→う→え→お→ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ	ア→イ→ウ→エ→オ→ァ→ィ→ゥ→ェ→ォ	1→2→3→4→5→6→7→8→9→0	1
か2ABC	か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ→ヵ→ヶ	a→b→c→A→B→C	2
さ3DEF	さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ	d→e→f→D→E→F	3
た4GHI	た→ち→つ→て→と→っ	タ→チ→ツ→テ→ト→ッ	g→h→i→G→H→I	4
な5JKL	な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	j→k→l→J→K→L	5
は6MNO	は→ひ→ふ→へ→ほ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	m→n→o→M→N→O	6
ま7PQRS	ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ	p→q→r→s→P→Q→R→S	7
や8TUV	や→ゆ→よ→ゃ→ゅ→ょ	ヤ→ユ→ヨ→ャ→ュ→ョ	t→u→v→T→U→V	8
ら9WXYZ	ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→ロ	w→x→y→z→W→X→Y→Z	9
゛゜10小文字0	゛→゜→小文字変換	゛→゜→小文字変換	小文字 / 大文字変換	0
わをん11、。*	わ→を→ん→ゎ→、→。→ー→ ␣（スペース）	ワ→ヲ→ン→ヮ→、→。→ー→ ␣（スペース）	※1	*
12#	※2 逆方向へ入力	※2 逆方向へ入力	※2 逆方向へ入力	#

※1：全角英字の場合……。→／→：→ー→＿→～→＠→ ␣（スペース）
　　半角英字の場合…….→/→:→-→_→~→@→ ␣（スペース）

※2：文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

● 最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。

● 文字入力モードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力したい記号を文字入力画面から選びます。

お知らせ


■ **入力した文字は、次のように表示されます。**
- 入力中の文字：黄色背景
- 未確定の文字：白色背景
- 漢字変換候補選択中の文字：灰色背景
- 確定した文字：背景なし

● 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。

● 漢字候補を選択したときに（もどる）を押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。

● データ放送番組視聴時の文字入力の場面では、ほとんどの場合、番組が指定する方法で文字を入力します。

省エネ設定



1 設定メニュー(ふたの中)を押す

2 ▲·▼で「機能設定」を選び、決定を押す

3 ▲·▼「省エネ設定」を選び、決定を押す

4 設定する項目を▲·▼で選び、決定を押す

5 希望の設定を▲·▼で選び、決定を押す

- いくつもの項目を設定する場合は、手順 **4**、**5** を繰り返してください。
- 設定が終わったら、終了を押します。

設定項目	設定と内容
消費電力	・**標準** ……標準の明るさです。 ・**減1** ……画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。 ・**減2** ……明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。
番組情報取得設定	・**取得する** ………電源が「待機」状態(リモコンの電源ボタンで電源を切った状態)のときに、デジタル放送の番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。 ・**取得しない** ……番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されない場合があります。
無操作自動電源オフ	・**待機にする** ……テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。 ・**動作しない** ……テレビの無操作状態が続いても電源が切れません。
オンエアー無信号オフ	・**待機にする** ……放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。 ・**動作しない** ……無信号状態が続いても電源が切れません。 ※ビデオ入力(外部入力)を選んでいるときは機能しません。
外部入力無信号オフ	・**待機にする** ……外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が切れ待機状態になります。 ・**動作しない** ……無信号状態が続いても電源が切れません。

お知らせを見る


- お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」、「ボード」の3種類があります。
- 未読のお知らせ（「ボード」を除く）があると、チャンネル切換時や画面表示を押したときに、画面に「お知らせアイコン」が表示されます。



1 クイックを押す

2 ▲·▼で「お知らせ」を選び、決定を押す

3 ▲·▼でお知らせの種類を選び、決定を押す



- 放送局からのお知らせ …… デジタル放送局からのお知らせです。
- 本機に関するお知らせ …… 録画予約などについて本機が発行したお知らせです。
- ボード ………………… 110度CSデジタル放送の視聴者に向けたお知らせです。

4 読みたいお知らせを▲·▼で選び、決定を押す

- 終了を押して、お知らせを消します。

■「本機に関するお知らせ」を削除する場合

※削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。

❶「本機に関するお知らせ」の画面で、青を押す

❷◀·▶で「はい」を選び、決定を押す

※ 本機に関するお知らせがすべて削除されます。

お知らせ

- 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタル放送が7通まで記憶され、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送は、合わせて24通まで記憶されます。放送局の運用によっては、それより少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- 「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。
- 「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、現在送信されているものが50通まで表示されます。

降雨対応放送について

- BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や雪などで衛星からの電波が弱まったときには、放送局が運用していれば、降雨対応放送に切り換えて見ることができます。

※ 以下のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り換えてください。

> 電波の受信状態が良くありません。
> クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。
> コード：E201

1 クイックを押す

2 ▲·▼で「その他の操作」を選び、決定を押す

3 ▲·▼で「信号切換」を選び、決定を押す

4 ▲·▼で「降雨対応放送切換」を選び、決定を押す

5 ▲·▼で「降雨対応放送」を選ぶ

- 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選んでください。

お知らせ

- 通常の放送よりも画質が低下します。
- 電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。
- 本機からの録画中に自動的に降雨対応放送に切り換わる場合があります。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

- 本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。
- ダウンロードには、下表の三つの場合があります。

BSや地上デジタルの放送波で送られる自動ダウンロード用ソフトウェアをダウンロードする	あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、本機が自動的にダウンロードします。
BSや地上デジタルの放送波で送られる任意ダウンロード用ソフトウェアをダウンロードする	ダウンロードをする場合は、下の操作でダウンロード予約をしてください。
東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードする（次ページ）	イーサネット通信によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。

ダウンロード中は、電源プラグを抜かないでください。
ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しない場合があります。

放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

- ダウンロードをするには、あらかじめ電源「入」の状態でBSまたは地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。（本機がダウンロード情報を取得するためです）

自動ダウンロードの設定をする

- お買い上げ時は自動ダウンロードするように設定されています。「ダウンロードする」のまま、お使いいただくことをおすすめします。

1 設定メニュー（ふたの中）を押す

2 ▲·▼で「初期設定」を選び、決定を押す

3 ▲·▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、決定を押す

4 ▲·▼で「放送からのダウンロード」を選び、決定を押す

ソフトウェアのダウンロード
放送からのダウンロード →
サーバーからのダウンロード開始 →
ソフトウェアバージョン →

5 ▲·▼で「自動ダウンロード」を選び、決定を押す

6 ▲·▼で「ダウンロードする」または「ダウンロードしない」を選び、決定を押す

- 青を押して自動ダウンロードの日時一覧を確認することができます。
- 設定が終わったら、戻るを押します。

任意ダウンロードをする

- ダウンロードする場合は、以下の操作でダウンロードの予約をしてください。

1 左の「自動ダウンロードの設定をする」の手順 1 ～ 4 をする

2 ▲·▼で「ダウンロードの予約」を選び、決定を押す

3 ダウンロード予約する場合は、◀·▶で「はい」を選び、決定を押す

4 ▲·▼で予約日時を選び、決定を押す

5 画面のメッセージを読み、決定を押す

- 予約できるダウンロードは一つです。
- 終わったら、戻るを押します。
- **予約の開始時刻の前までにリモコンの電源ボタンを押し、電源を「待機」にしておいてください。**

お知らせ

- 任意ダウンロード用のソフトウェアは、お客様が任意で採用するものであり、自動ダウンロード用のソフトウェアとは異なります。
- ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。
- 任意ダウンロードの開始時刻に本機からの録画をしていると、ダウンロード予約は取り消されます。
- 悪天候の場合や録画予約との重複などによってダウンロードが取り消された場合は、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。

■ 任意ダウンロード予約の日時を変更するには

❶前ページの「任意ダウンロードをする」の手順 **1** ～ **3** の操作で、予約日時一覧の画面にする
❷変更後の日時を▲･▼で選び、(決定)を押す
❸◀･▶で「はい」を選び、(決定)を押す
❹画面のメッセージを読み、(決定)を押す
- 終わったら、(終了)を押します。
- ダウンロードは、電源が「切」または「待機」のときに行われますので、予約開始時刻の前までに電源を「切」または「待機」にしておいてください。

■ 任意ダウンロード予約を取り消すには

❶前ページの「任意ダウンロードをする」の手順 **1** ～ **3** の操作で、予約日時一覧の画面にする
❷予約済みのダウンロード日時を▲･▼で選び、(決定)を押す
❸画面のメッセージを読み、◀･▶で「はい」を選び、(決定)を押す
- 終わったら、(終了)を押します。

東芝サーバーからダウンロードする


- イーサネット通信を利用して東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードして、本機内部のソフトウェアを更新します。
- あらかじめLAN端子の接続と設定が必要です。
（準備編 60 ～ 63 ）

1 設定メニュー（ふたの中）を押す

2 ▲･▼で「初期設定」を選び、(決定)を押す

3 ▲･▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、(決定)を押す

4 ▲･▼で「サーバーからのダウンロード開始」を選び、(決定)を押す



5 ◀･▶で「はい」を選び、(決定)を押す
- ソフトウェアのダウンロードが始まります。

6 ◀･▶で「はい」を選び、(決定)を押す
- ソフトウェアの更新をしない場合は、「いいえ」を選びます。

7 画面の指示に従って操作する
- ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合があります。
- ソフトウェアの更新が終了したあとで(決定)を押すと、電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の視聴ができるようになります。

ソフトウェアのバージョンを確認する

1 設定メニュー（ふたの中）を押す

2 ▲･▼で「初期設定」を選び、(決定)を押す

3 ▲･▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、(決定)を押す

4 ▲･▼で「ソフトウェアバージョン」を選び、(決定)を押す
- 終わったら、(終了)を押します。

お知らせ
- 回線の速度が遅い場合には、正しくダウンロードできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーバーが一時的に停止していることもありますので、LAN端子の接続や設定（準備編 60 ～ 63 ）を確認し、しばらくたってからもう一度ダウンロードしてみてください。

アイコン一覧

番組についてのアイコン

アイコン	説　明	アイコン	説　明
テレビ	テレビ放送	字	字幕放送
ラジオ	ラジオ放送	MV	マルチビューサービス（25「おしらせ」）
データ	データ放送	HD	デジタルハイビジョン放送
テレビd	データ放送がある場合（テレビ）	HD:1080i	放送フォーマットが1080iのデジタルハイビジョン放送
ラジオd	データ放送がある場合（ラジオ）	HD:720p	放送フォーマットが720pのデジタルハイビジョン放送
16：9	画面の横と縦の比が16：9の番組の放送	SD	デジタル標準テレビ放送
4：3	画面の横と縦の比が4：3の番組の放送	SD:480i	放送フォーマットが480iのデジタル標準テレビ放送
ステレオ	ステレオ音声放送	SD:480p	放送フォーマットが480pのデジタル標準テレビ放送
サラウンド	サラウンドステレオ放送	信号切換	複数の映像、または音声またはデータがある場合
二重音声	二重音声放送	年齢	視聴年齢制限が設定されている番組の場合

※ テレビd が表示されていなくても、データ放送（番組に連動していないもの）がある場合があります。
テレビd が表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。

お知らせ、予約、録画、その他についてのアイコン

アイコン	説　明	アイコン	説　明
データ取得中	データの取得中です	ダビング	録画可能回数が制限されている番組の場合
回線使用中	電話回線の使用中です	デジタルコピー¥	デジタル録画できない番組の場合
i	未読の「おしらせ」	デジタルコピー×	
i	既読の「おしらせ」	光デジタルコピー可	光デジタル録音できます
	録画予約	光デジタルコピー1	1回のみ光デジタル録音できます
✔	視聴予約	光デジタルコピー¥	光デジタル録音できません
●	録画中	光デジタルコピー×	
アナログコピー可	アナログ録画できます	デジタルコピー可	デジタル録画できます
アナログコピー¥	アナログ録画できません		非リンク型サービス（通信番組）12
アナログコピー×			SSLなどの暗号通信をしている場合12

その他

本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

- 本機の HDMI 入力で VESA 規格に「○」のついている信号フォーマットは、VESA 規格に準拠する信号フォーマットにのみ対応しています。パソコンや映像機器によっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されるため、正しい表示やフォーマット判定ができなかったり、映像が表示されないことがあります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像度」と表記する場合があり、この場合は TV の表示する解像度と異なることがあります。
- リフレッシュレートが 24/70/72/75Hz の信号は 60Hz に変換して表示します。
- 下表すべての信号に対応していますが、パソコンを接続する場合は 60Hz の信号を推奨します。

フォーマット名	表示解像度	リフレッシュレート または垂直周波数	水平周波数	ピクセルクロック	VESA 規格
480i	720 × 480	59.94 / 60Hz	15.734 / 15.750kHz	27.000 / 27.027MHz	
480p	720 × 480	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	27.000 / 27.027MHz	
1080i	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	33.716 / 33.750kHz	74.176 / 74.250MHz	
720p	1280 × 720	59.94 / 60Hz	44.955 / 45.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
1080p	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	67.433 / 67.500kHz	148.352 / 148.500MHz	
		23.98 / 24Hz	26.973 / 27.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
VGA	640 × 480	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	25.175 / 25.200MHz	○
		72Hz	37.861kHz	31.500MHz	○
		75Hz	37.500kHz	31.500MHz	○
SVGA	800 × 600	60Hz	37.879kHz	40.000MHz	○
		72Hz	48.077kHz	50.000MHz	○
		75Hz	46.875kHz	49.500MHz	○
XGA	1024 × 768	60Hz	48.363kHz	65.000MHz	○
		70Hz	56.476kHz	75.000MHz	○
		75Hz	60.023kHz	78.750MHz	○
WXGA	1280 × 768	60Hz	47.776kHz	79.500MHz	○
		75Hz	60.289kHz	102.250MHz	○
	1360 × 768	60Hz	47.712kHz	85.500MHz	○
SXGA	1280 × 1024	60Hz	63.981kHz	108.000MHz	○

その他

お手入れについて

⚠注意

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。

■ ベンジン・アルコールなどは使わない
- ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。


■ キャビネットや操作パネルのお手入れ
- キャビネットに付着しているゴミやほこりを取り除いてから、付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふき取ってください。よごれたクリーニングクロスや硬い布でふいたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています
- 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますので、ていねいに扱ってください。

■ 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない
- 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA機器清掃用の布)で軽くふいてください。
- アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。

メニュー 一覧

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「準備編」で使用する部分です)
  「準備編」のメニュー 一覧は、準備編 84 ～ 85 をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。



- 設定メニュー
  - レグザリンク設定
    - 内蔵ハードディスク設定
      - 今すぐニュース番組登録
      - 自動削除設定
      - 省エネ設定
      - 機器の取りはずし
      - 機器の再検出
      - 機器の登録
      - 機器の初期化
    - 増設ハードディスク設定
      - 機器の登録
      - 自動削除設定
      - 省エネ設定
      - 機器の取りはずし
      - 機器の再検出
      - 機器の初期化
    - HDMI連動設定
      - HDMI連動機能
      - HDMI連動機器リスト
      - 連動機器→テレビ入力切換
      - 連動機器→テレビ電源
      - テレビ→連動機器電源オフ
      - PC映像連動
      - AVシステム連動
      - 優先スピーカー
    - テレビdeナビ設定
      - 東芝RDアナログ
      - 東芝RDデジタル1
      - 東芝RDデジタル2
      - 東芝RDデジタル3
    - 録画再生設定
      - ダイレクト録画時間
      - メール録画予約設定
        - 基本設定
          - POP3サーバーアドレス
          - POP3ユーザー名
          - POP3パスワード
          - APOP
          - POP3アクセス間隔
          - SMTPサーバーアドレス
          - メールアドレス
        - メール録画予約機能
        - 録画機器
        - メール予約パスワード
        - 予約設定結果通知
        - 指定メールアドレス
        - 予約アドレス登録
      - ワンタッチスキップ設定
      - ワンタッチリプレイ設定


- 設定メニュー
  - 初期設定
    - はじめての設定
    - アンテナ設定
      - 地上デジタルアンテナレベル
      - BS・110度CSアンテナレベル
      - BS・110度CSアンテナ電源供給
      - BS中継器切換
      - 110度CS中継器切換
    - チャンネル設定
      - 地上デジタル自動設定
        - 初期スキャン
        - 再スキャン
        - 自動スキャン
      - 地上アナログ自動設定
      - 手動設定
        - 地上デジタル
        - 地上アナログ
        - BS
        - 110度CS
      - チャンネルスキップ設定
        - 地上デジタル
        - 地上アナログ
        - BS
        - 110度CS
      - ステレオ／モノラル
      - 無信号消音設定
      - 初期設定に戻す
    - データ放送設定
      - 郵便番号と地域の設定
      - 文字スーパー表示設定
      - ルート証明書番号
    - 通信設定
      - 電話回線設定
        - ダイヤル方式
        - 外線発信番号
        - 電話会社の設定
        - 電話番号通知設定
        - 電話回線テスト
        - 待ち時間の設定
      - 通信接続設定
        - 通信環境設定
        - LAN端子設定
          - IPアドレス設定
          - DNS設定
          - プロキシ設定
          - MACアドレス
          - 接続テスト
      - 接続確認メッセージ設定
      - 通信エラー履歴
    - B-CASカード番号表示 89
    - ソフトウェアのダウンロード 76
      - 放送からのダウンロード
        - 自動ダウンロード
        - ダウンロードの予約
      - サーバーからのダウンロード開始
      - ソフトウェアバージョン
    - 設定の初期化

その他

Basic Operations


● For more information on operations, safety instructions, maintenance,etc, please contact your local dealer.

[TV Front Panel]



●For optimum performance, aim the remote control DIRECTLY at the TV remote sensor. (within 16 ft from the TV set)


[TV Right Side Panel]



●To view digital broadcasting programs, insert the B-cas card into the card slot. (Without B-cas card, you CANNOT receive digital broadcasting.)

●Press to turn the TV set on and off.

[Remote controller]



その他

さくいん

※ ページ番号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意味します。

● 数字・ABC順

● アイウエオ順

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

仕様

種類		ハードディスク内蔵　地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ		
形名		32H8000	37H8000	42H8000
受信機型サイズ		32V	37V	42V
電源		AC 100V 50/60Hz共用		
消費電力	電源「入」時	116W	145W	170W
	電源「待機」時	0.15W	0.15W	0.15W
	機能動作時※1	28W	28W	28W
	電源「切」時	0.15W	0.15W	0.15W
年間消費電力量[標準時]		107kWh/年	128kWh/年	143kWh/年
区分名		BGG	BKK	BKK
スタンドを含む外形寸法（　）は本体のみ	幅	78.6cm（78.6cm）	90.2cm（90.2cm）	100.9cm（100.9cm）
	高さ	57.4cm（52.5cm）	64.0cm（59.0cm）	70.1cm（64.9cm）
	奥行	26.6cm（8.3cm）	26.6cm（9.0cm）	31.6cm（9.0cm）
スタンドを含む質量（　）は本体のみ		13.5kg（12.1kg）	16.5kg（15.1kg）	22.5kg（20.1kg）
液晶画面	画面寸法	幅 69.8cm × 高さ 39.2cm 対角 80.0cm（32V 型）	幅 81.9cm × 高さ 46.1cm 対角 94.0cm（37V 型）	幅 93.0cm × 高さ 52.3cm 対角 106.7cm（42V 型）
	駆動方式	TFT アクティブマトリクス		
	画素数	水平 1366 ×垂直 768	水平 1920 ×垂直 1080	
受信チャンネル		地上アナログ：VHF（1 ～ 12）、UHF（13 ～ 62）、CATV（C13 ～ C63） 地上デジタル：VHF（1 ～ 12）、UHF（13 ～ 62）、CATV（C13 ～ C63） BSデジタル：BS000 ～ BS999、110度CSデジタル：CS000 ～ CS999		
スピーカー		3.5cm × 16cm 2 個		
音声出力		実用最大出力（JEITA）10W＋10W		
内蔵ハードディスク	形名	THH-30U5またはTHH-30U7		
	容量	300GB（公称値）		
入力・出力端子	ビデオ入力（入力1、2、3／ゲーム）	S2映像：Y入力：1V（p-p）、75Ω、同期負、C入力：0.286V（p-p）（バースト信号）、75Ω 映像：1V（p-p）、75Ω、同期負（ピンジャック）、音声：200mV（rms）、22kΩ以上（ピンジャック）		
	音声出力（固定／可変）／録画出力端子	S1映像：Y出力：1V（p-p）、75Ω、同期負、C出力：0.286V（p-p）（バースト信号）、75Ω 映像：1V（p-p）、75Ω、同期負（ピンジャック）、音声：250mV（rms）、2.2kΩ以下（ピンジャック）		
	D4映像入力（ビデオ1）	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V（p-p）、PB/CB、PR/CR：0.7V（p-p）		
	HDMI端子1～4	HDMI（v.1.3a with Lip Sync） HDMIアナログ音声入力（HDMI端子3のみ搭載）：200mV（rms）、22kΩ以上（口径3.5mmステレオミニジャック）		
	USB（録画用）端子	USB2.0		
	光デジタル音声出力	トスリンク		
	電話回線接続端子	モジュラージャック方式		
	LAN端子	RJ-45		
	ヘッドホーン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω ～ 32Ω		
使用条件		使用周囲温度：0℃～ 35℃、使用周囲湿度：20%～ 80%（結露のないこと）		
角度調整範囲（テレビスタンド）		左右：約15°　前後：不可		
付属品		「付属品」（準備編 6 ）をご覧ください。		

※1：「機能動作時」は、以下の設定・動作をしている場合の電源「待機」時の消費電力です。

- 「外部機器からの制御」を「あり」に設定しているとき
- 「メール録画予約機能」を「使用する」に設定しているとき
- 内蔵ハードディスクで録画しているとき
- 本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき
- 番組情報などを取得しているとき

● 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
● テレビのV型(37V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
● このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
● 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
● 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
● イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
● 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
● 年間消費電力量：年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
● 区分名：「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。
● 「JIS C 61000−3−2 適合品」 — JIS C 61000−3−2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部：限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
● 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
● 静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。(故障ではありません。)
● この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
※ 本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています
※ この製品にはPPXP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。
※ この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、及び変更することは禁止されています。
※ 国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。
(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/dm_env/dm/label.htm#jmoss

Memo

B-CASカード番号表示

● B-CASカードのID番号をテレビ画面で確認するには、以下の操作をします。

❶ 設定メニュー（ふたの中）を押す

❷ ▲・▼で「初期設定」を選び、決定 を押す

❸ ▲・▼で「B-CASカード番号表示」を選び、決定 を押す

- ● テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。
- ● 内容を確認したら、終了 を押します。

B-CASカードID番号記入欄

● 下欄にB-CASカードのID番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。

「東芝テレビご相談センター」【受付時間】365日／9:00～20:00

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料：無料)

フリーダイヤル **0120-97-9674**（クナン クローナシ）

● IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、

03-6830-1048（通話料：有料）

【携帯電話からのご利用は】(通話料：有料)

ナビダイヤル **0570-05-5100**

【FAXからのご利用は】(通信料：有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 www.toshiba.co.jp/regza

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ（www.toshiba.co.jp）をご参照ください。

保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。
B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは～出張修理

- 60ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形名	32H8000、37H8000、42H8000
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL（ ） ー

廃棄時にご注意願います

- 家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際このような症状はありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社 **東芝**

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

TD/D2 VX1A00136700